

Philips  
Microcine con DVD



MCD288

## Diseño ultradelgado para que disfrutes más de tus películas

El microcine con DVD MCD288 combina potencia pura con un diseño estético y moderno que te permite disfrutar de tu música y películas preferidas con una calidad de sonido inigualable. Esta estética realza cualquier interior y se ofrece con soporte de mesa o para montaje en la pared.

### Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- escaneo progresivo y vídeo por componentes para una calidad de imagen óptima

### Enriquece tu experiencia acústica

- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Con fuerza mejorada en los graves y agudos
- 100 W RMS total

### Diseño que armoniza con tu interior

- Control remoto de alta calidad para un uso más cómodo
- Diseño delgado y flexible para colgar en la pared

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Dolby Digital

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

### USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

### control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

### Con más fuerza en los graves y agudos

En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.

### escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 100 W RMS total
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Volumen, Amplificador digital clase "D"
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex
- Tipo de subwoofer: Activo

## Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DivX, DVD, DVD+RW, DVD-Video, CD de video/SVCD, Picture CD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, PBC, Cámara lenta, Ángulo, Zoom, Control para padres, OSD
- Zona de DVD: 4
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Optimización de video: escaneado progresivo

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modos USB Direct: Retroceso rápido/Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Aleatoria, Parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

## Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Salida coaxial de audio digital, salida AV
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), S-Video (en conector Hosiden), CVBS comp. (conector cinch amarillo)
- USB: Host USB

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Idiomas OSD: Inglés, Español, Portugués
- Indicaciones: Modo DIM
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con soporte de pared

## Accesorios

- Accesorios incl.: 2 tornillos para montaje en la pared, Cable de audio/video, Cable de video por componentes (R/G/B), antena FM, Guía de consulta rápida, Soporte
- Control remoto: 47 teclas con 2 baterías AAA
- Cables: Cable D-Sub de 15 pins
- IFU / Manual del usuario: Portugués brasileño, Inglés, Español

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 200 x 250 x 110 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 140 x 220 x 33 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 480 x 244 x 370 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 170 x 197 x 302 mm
- Peso con empaque incluido: 9,45 kg



Fecha de publicación  
2009-03-13

Versión: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13066  
EAN: 87 10895 93134 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* No se admite música con Gestión de derechos digitales.  
\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.