

Philips  
Hi-Fi-mikrosystem

MP3/WMA

FWM75



## wOOx teknologi

Hør bassen, føl forskellen!

Til folk, som sætter pris på teknologi, der forbedrer lydoplevelsen, har FWM75 det hele. Fordyb dig i wOOx teknologien og få det fulde udbytte af din MP3 musik med en dynamisk og fyldig lyd.

### Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Digital Klasse-D forstærker til høj kvalitets lyd gengivelse
- 2 x 150 W (RMS)/2 x 300 W (musik)/4,000 W (PMPO)
- Fremadrettede højttalere med wOOx teknologi

### Længere lytning, større fornøjelse

- 3-disk-skifter til WMA/MP3 CD musikafspilning
- Dual Logic kassettebåndoptager med automatisk gentagelse
- 60 timers WMA-CD eller 30 timers MP3-CD-musik

### Parat til spil

- Game-port tilslutning til din spilkonsol
- Game Sound indstillinger til forskellige typer spil
- MIX-IT til mix af lyd fra spil med din favoritmusik

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Hi-Fi-mikrosystem  
MP3/WMA

## Specifikationer

### Lyd

- **Udgangseffekt:** 2 x 300 W (musik)
- **Lydforbedring:** Digital Klasse-D forstærker, wOOx teknologi, Incredible Surround, Digital lydkontrol, VAC (Virtual Ambience Control), Game Sound, MIX-IT

### Højttalere

- **Hovedhøjttaler:** 3-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 6,5" basenhed, wOOx basmembran, 2" diskantenhed, Piezo, Aftageligt frontstof
- **Højttalere:** 2 mW

### Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA
- **Ilægningstype:** Karrusel til 3 cd'er
- **Discs:** 3
- **Diskafspilningstilstand:** Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag ét/alle/program, Gentag ét/disk/program, Programmering af 99 spor
- **kassettebåndoptager-teknologi:** Logisk
- **Kassettebåndoptager(e):** 2
- **Kassetteafspilningstilstande:** Fuldautomatisk stop

### Lydoptagelse

- **Optagelsesmedie:** Bånd
- **Optagelsesforbedring:** Synkroniseret cd-optagelsesstart, Automatisk optageniveau

### Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- **Tunerbånd:** FM-stereo, mW
- **Tunerfunktioner:** Automatisk lagring, Easy Set

(Plug and Play)

- **Faste stationer:** 40
- **RDS:** Stationsnavn, RDS-urindstilling, Radiotekst, Programtype, Nyheder

### Tilslutningsmuligheder

- **AUX indgang:** Linjeindgang, spilport
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilslutninger:** Composite video (CVBS) udgang, FM-antenne, MW-antenne

### Komfort

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- **Ur:** På hovedskærm
- **Skærmtype:** FTD
- **Eco Power-standby:** 1 watt
- **Indikationer:** Lyسدæmper, spor, tid, dato, CD-funktioner, albumnummer, album-navn

### Tilbehør

- **Fjernbetjening:** 32 taster med 2 x AA batterier
- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, FM/MW-antenne

### Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 265 x 322 x 390 mm
- **Mål på hovedhøjttaler (B x H x D):** 240 x 358 x 230 mm
- **Mål på emballage (B x H x D):** 624 x 412 x 510 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 20,5 kg

### Strøm

- **Standby-strømforbrug:** < 1 W
- **Strømforsyning:** 200 - 240 V, 50 Hz

FWM75/22

## Interessante produkter

2 x 150 W (RMS)/2 x 300 W (musik)

### Klasse-D forstærker

En digital Klasse-D forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

### Fremadrettet wOOx teknologi

### 3-disk-skifter til WMA/MP3 CD

### 60 timers WMA/MP3-CD-musik

### Dual Logic kassettebåndoptager

### Game-port tilslutning

### Game Sound indstillinger

### MIX-IT til mix af lyd fra spil



Udgivelsesdato  
2007-12-07

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 12442  
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)