



Philips
Беспроводные наушники
HiFi



SHC8565

Уникальное беспроводное удобство HiFi

с усилением низких и высоких частот

Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с функцией автонастройки и этими стереонаушниками совершенна для личного использования.

Вы забудете о том, что вы их носите!

- Мягкие амбушюры и головные стяжки гарантируют удобство эксплуатации
- 3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
- Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- Усиливает высокие частоты при индивидуальной настройке
- Настройте характеристики басов по своему вкусу
- 40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений

Полная готовность к действию

- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения
- Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.
- Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера



PHILIPS

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Частотный отклик: 10 - 22 000 Гц
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: ~70 дБ
- Диаметр динамика: 40 мм

Тюнер/Прием/Передача

- Разделение каналов: > 30 дБ
- Частота пилот-тона: 19 кГц
- Рабочий диапазон: 100 м
- Диапазон частоты носителя: 863,0-865,0 МГц
- Модуляция: FM
- Автоматический выбор канала: Да
- Количество каналов: 3

Функции управления

- Автовыключение: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да

- Режим Double PLL: Да
- Время работы: +/- 15 часов

Питание

- Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
- Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 мА

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 4,9 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 40,2 x 35,5 x 26 см
- Вес нетто: 3,12 кг
- Вес упаковки: 1,78 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 23,1 x 30,5 x 12,4 см
- Вес брутто: 1,43 кг
- Вес нетто: 1,04 кг
- Вес упаковки: 0,39 кг

Особенности

Мягкие амбушюры и головная стяжка

Долговечные и мягкие материалы, используемые в подушечках для уха и головной стяжки гарантируют длительную и комфортную эксплуатацию.

3-полосные регулируемые амбушюры

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемым в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Эргономичные амбушюры

Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

Усиление ВЧ звука

Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики ВЧ одним касанием.

Усиление НЧ

Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики НЧ одним касанием.

40-мм электроакуст. преобразователь

40-мм электроакустический преобразователь динамика выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

Автоматическая настройка

Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.

Док, обеспечивающий подзарядку

Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.



Дата выпуска 2015-06-25

Версия: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07828
EAN: 87 10895 95792 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com