

Philips
Zero Bright Dot™ ekranlı
Portatif DVD Oynatıcı

10,2 inç LCD geniş ekran



PET1031



Dönebilen ekran, esnek görünüm

5 saate kadar oynatma süresi

10,2" LCD ekran ve 180 derece dönebilen ekranıyla Philips PET1031 Portatif DVD Oynatıcıda film izlemenin keyfine varın. Ayrıca, SD kart yuvası ve USB2.0 konektörüyle en sevdiğiniz video deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Seyahat çantası, ürünle birlikte verilir.

Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- DivX® ortam dosyalarının gelişmiş oynatımı için DivX® Ultra
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

Her yerde mükemmel izleme

- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran
- Mükemmel görüntü için yüksek çözünürlüklü 10,2 inç TFT LCD ekran
- 16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın
- Kaliteli dahili stereo hoparlörler

Rahatlığınız için

- 5 saate kadar kesintisiz oynatmanın keyfini çıkarın*
- Gelişmiş izleme esnekliği için 180 derece dönebilen ekran
- USB 2.0 konektör ve SD hafıza kartı yuvası
- Seyahat çantası dahildir

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

DVD, DivX ve MPEG4 oynatın

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

Picture CD (JPEG) ile paylaşın

Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve

birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.


Zero Bright Dot™ özellikli ekran

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak

noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.

USB 2.0 ve SD kart yuvası

USB 2.0 ile fotoğraf, video ve MP3 müzik dosyalarını aktarmak için daha fazla kapasiteye erişmenin rahatlığını yaşayın ve yüksek hızın keyfini çıkarın. SD kart yuvasına bir SD kart takarak fotoğrafları, videoları ve MP3 müzik dosyalarınızı portatif DVD oynatıcınızda saklamak için daha fazla kapasite elde edebilirsiniz.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran tipi: LCD TFT
- LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
- Çapraz ekran boyutu (inç): 10,2 inç
- Çözünürlük: 800(g)x480(y)x3(RGB)
- Parlaklık: 200 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 250:1
- Etkin izleme alanı: 222,0x133,2mm
- Piksel aralığı: 0,1905(G)×0,1905(Y) mm
- Tepki süresi (tipik): 30 ms

Ses

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
- Sinyal gürültü oranı: >80dB(hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- Disk Çalma Modları: OSD, A-B Tekrarlama, Aç, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Sıkıştırma formatları: Divx, MPEG4

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA
- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanılabilirlik

- DC girişi: 9~12 V

- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1
- Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
- SD/MMC kart yuvası: SD kart yuvası
- USB
- Diğer bağlantılar: Titreşimli Komponent Video çıkışı, S-Video çıkışı

Kullanılabilirlik

- Darbeye dayanıklı
- Pil şarj göstergesi

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: 9~12V; 110-240v, 50/60Hz DC-giriş
- Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
- Uzaktan kumanda: AY5507 ince uzaktan kumanda
- Kablolar: A/V kablosu x1, S-video kablosu x1, Komponent kablo x1
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: S-Video kablosu, Komponent Video kablosu, Seyahat çantası

Güç

- Pil ömrü: 5 saate kadar
- Pil Tipi: Dahili pil

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 355 x 308 x 460 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana karton ağırlığı: 9,0 kg
- Ambalaj türü: D-box
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 336 x 282 x 145 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 270 x 32 x 188 mm
- Ürün ağırlığı: 1,3 kg



Yayın tarihi 2011-10-19

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405
EAN: 87 12581 39866 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com