



Philips
Веб-камеры для ноутбука

Easy



SPC530NC

Webcam easy

Не теряйте контакт с друзьями

1,3-мегапиксельное разрешение, 3-кратный цифровой зум и уменьшение помех. Webcam easy SPC530 подарит вам четкое изображение и чистый звук, превращая ваш чат в истинно приятное времяпровождение. С функцией plug & play поддерживать контакт с друзьями и близкими по-настоящему легко.



Естественное видео с более высоким разрешением

- 1,3 мегапикселей (с интерполяцией) для очень высокого качества изображений
- Плавное изображение с 30 кадрами в секунду
- 3-х кратное цифровое увеличение для качественных крупных планов
- Функция автоматического сопровождения лица
- Поворотный корпус позволяет направить камеру в любую сторону

Четкая и естественная передача голоса

- Встроенный цифровой микрофон для качественного звучания
- Шумоподавление для более четкой передачи речи

Просто, как 1-2-3!

- Простота установки и использования
- Совместима со всеми службами мгновенных сообщений
- Создавайте, храните и управляйте изображениями с VLounge
- Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий
- Надежно крепится на монитор, ноутбук или стол

PHILIPS

Особенности

1,3 мегапикселей (с интерполяцией)

Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-мегапиксельное разрешение (с интерполяцией) для видео и фотографий. В результате вы можете получать снимки высокого качества даже при печати в большом формате.

Видео - 30 кадров в секунду

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.

3-кратное цифровое увеличение

Можно увеличивать и уменьшать изображение для достижения его идеального оформления. Благодаря экранному интерфейсу процесс увеличения полностью контролируется пользователем и обеспечиваются идеальные результаты.

Автоматический захват лица

Современное программное обеспечение камеры автоматически определяет лицо пользователя, а объектив перемещается, сопровождая перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра даже если вы двигались во время видеоконференции. Это дает свободу самовыражения и позволяет естественно общаться.

Поворотный корпус

Оцените истинную свободу съемки с поворотным корпусом, позволяющим направить камеру в любую сторону. Просто поверните камеру под любым углом в пределах 360° для съемки любого объекта, не меняя положения камеры.

Встроенный цифровой микрофон

Встроенный цифровой микрофон позволяет без проблем записывать естественное звучание речи или накладывать звук на запись видеоклипа.

Шумоподавление

Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и способствует более четкой передаче речи как в условиях тишины, так и в шумной обстановке.

Простота установки и использования

Вы всего в трех шагах от использования вашей веб-камеры. 1. Установите ПО 2. Подключите камеру 3. Начните видеозвоны

Совместима со всеми службами

Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.

ПО V Lounge

ПО для очень удобной съемки, управления и архивирования моментальных фотографий и видеоклипов. С помощью всего лишь пары щелчков мыши вы сможете создавать и отправлять видеопочту. Это ПО обеспечивает все необходимое, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами веб-камеры Philips.

Кнопка съемки

Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

Надежное крепление

Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеозвонка.

Характеристики

Механизмы

- Датчик: VGA CMOS
- Максимальная диафрагма: F:2.6
- Угол обзора: 50 градусов
- Конструкция объектива: 3 элемента
- Баланс белого: 2600 - 7600 K
- Минимальная освещенность: < 5 люкс
- Формат данных: YUY2, MJPEG
- Глубина цвета: 24 бит

Разрешение

- Видеоразрешение: VGA
- Фоторазрешение: VGA
- Видеоразрешение с интерполяцией: 1,3 Мп
- Фоторазрешение с интерполяцией: 1,3 Мп
- Максимальная частота смены кадров: 30 кадров/сек

Аудио

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Шумоподавление: Да

Дополнительные функции

- Цифровой зум: 3x
- Автоматическое распознавание лиц: Да
- Кнопка съемки: Да
- LED-индикатор включения/выключения: Да

ПО

- V Lounge: Premium
- Добавить видео в: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Требования к системе

- Операционная система: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Процессор: Pentium III 850 МГц и выше
- ОЗУ: 256 Мб ОЗУ
- Требуемое свободное место на диске: 200 Мб
- USB: Свободный порт USB
- Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да

Подключения

- Длина кабеля: 1,5 метра
- Интерфейс: USB 1.1, Порт USB 2.0
- видео класса USB: UVC
- Питание: Через USB кабель

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 3,7 x 5 x 1,7 см
- Размеры изделия с подставкой (Ш x В x Г): 3,7 x 7,1 x 6,2 см
- Вес (с подставкой): 0,0905 кг

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 39595 7
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,2 x 18,6 x 9,2 см
- Вес нетто: 0,0905 кг
- Вес брутто: 0,29 кг
- Вес упаковки: 0,1995 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 42359 9
- Количество потребительских упаковок: 6
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 40 x 30 x 22 см
- Вес нетто: 0,543 кг
- Вес брутто: 2,5 кг
- Вес упаковки: 1,957 кг



Дата выпуска 2017-07-07

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 000 37146
EAN: 87 12581 39595 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com