

Philips
Hi-Fi mikrosystem

USB

MCM239



Stor lyd i kompakt design

med USB Direct-avspilling av musikk

Ypperlig lyd i en kompakt og elegant design. Den klassiske MCM239 gir deg dynamisk lyd og de funksjonene som trengs for at du skal kunne lytte til musikk på din måte.

En rikere lydopplevelse

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Praktisk linje-inn-jack for bærbar musikkavspilling
- 2 x 5 W RMS total utgangseffekt

Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital stasjonssøking med 40 forvalg for ekstra brukervennlighet.

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Kompakt design
- Brukervennlig fjernkontroll følger med

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

USB Direct-MP3/WMA



Med modusen USB Direct kan du enkelt velge musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-enheten for å spille av musikk eller eksportere innhold fra enheten.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Utgangseffekt: 2 x 10 watt musikeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, 4" woofer, Fulltone

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering
- Lastetype: Front
- ID3 Tag-støtte
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: Blå
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Stativ
- Fjernkontroll: 24-tasters med litium-batterier
- AC/DC-adapter: Veksling av strømforsyning
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 211 x 250 x 160 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 158 x 250 x 118 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 350 x 310 x 284 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,8 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2009-05-31

Versjon: 1.0.7

12 NC: 8670 000 32016
EAN: 87 12581 34928 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com