

Philips  
Multimediálne  
reproduktory 2.1



SPA9300



## Zarážajúci zvuk a štýl

Vynikajúci 100 W MPO zážitok zo systému reproduktorov SPA9300 patrí vám, vďaka kvalitným mylarovým reproduktorom a samostatnému basovému reproduktoru s 6-vrstvovými budiacimi cievkami, aby prehĺbili každý takt. Povrchová úprava zo štýlovej nehrdzavejúcej ocele výkon ešte zdokonalí.

### Maximálny basový výkon

- Dynamické zvýraznenie basov - počúvajte najhlbšie a najbohatšie basy
- Technológia zvýraznenia basov s ovládaním úrovne
- 6-vrstvový basový reproduktor - dodatočná posila na zosilnenie basov

### Pripojí sa ku všetkým vašim prístrojom

- Perfektné pre MP3, PC, TV, CD a iné
- Jedinečný priamy MP3 vstup cez DO

### Multimediálna zvuková senzácia

- Reproduktory vyrobené z mylaru pre zvuk s vysokým rozlíšením

### Moderný dizajn

- Dizajn a stojan z nehrdzavejúcej ocele - vysoký výkon so štýlom

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Technické údaje

## Zvuk

- Zdokonalenie basov: Dynamické zvýraznenie basov, Bass reflex
- Optimalizácia basových tónov
- Frekvenčná odozva: 35 - 20 000 Hz
- Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené LSB
- Hudobný výkon: 100 W
- Výstupný výkon (RMS): Na satelit: 10 W ; hlbokotónový reproduktor: 30 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Kolísanie
- Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie hlasitosti

## Reproduktory

- Hliníkový kónus
- CD reproduktor
- Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené LSB
- Mylarová kupola
- Neodymiový magnetový systém
- Budiče satelitného reproduktora: 2 x 50 mm
- Ovládač subwoofera: 8" (20 cm) vysokoefektívny basový reproduktor
- Ovládač úrovne basov: Na hlbokotónovom reproduktore

## Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup pre údaje: Stereo zvuk (3,5 mm konektor) 1x
- Dĺžka kábla: 2 m
- Konektor: 3,5 mm stereofónny
- Príkon: AC 220 V 50 Hz



## Vybavenie a vlastnosti

- Indikátor zapnutého stavu
- Diaľkové ovládanie: -Ovládanie hlasitosti a vstup AUX (napr. MP3) -Indikácia zap./vyp.

## Príkon

- Indikačná LED dióda napájania: Modré

## Obsah balenia

- Subwoofer
- Počet satelitných reproduktorov: 2
- 3,5 mm stereo kábel
- Rýchla inštalácia príručka
- Diaľkové ovládanie: Káblové
- Záručný list

## Údaje o balení

- 12 NC: 908210005133
- EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
- Hmotnosť brutto: 7,49 kg
- Výška: 323 mm
- Dĺžka: 458 mm
- Šírka: 325 mm
- Množstvo: 1
- Hmotnosť obalu: 1 09 kg

## Vonkajšia lepenka

- Množstvo: 3
- EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
- Hmotnosť obalu: 1/4" kg
- Hmotnosť brutto: 23,87 kg
- Dĺžka: 995 mm
- Šírka: 478 mm
- Výška: 359 mm
- 12 NC: 908210005133

# Hlavné prvky

## Dynamické zvýraznenie basov



Inovatívna technológia dodáva neuveriteľne hlboké, bohaté basy z kompaktných reproduktorov. Dynamické zvýraznenie basov zdôrazní basový obsah hudby cez celú škálu nastavení hlasitosti od nízkej po vysokú - stlačením tlačidla!

## Basý s ovládaním úrovne

Jedinečný dizajn subwoofera vytvára podmienky pre tvorbu hlbších a bohatších basov. Máte tiež možnosť nastaviť úroveň basov podľa vášho výberu.

## 6-vrstvový basový reproduktor

Zosilnené cievky reproduktora zosilňujú basy na max. a prehĺbujú každý takt.

## Perfektné pre MP3, PC, TV a iné

Pripojte reproduktory ku všetkým zariadeniam. Je to vynikajúci spôsob ako počúvať váš MP3 prehrávač, PC, TV, CD, DVD a všetky vaše multimediálne zariadenia.

## MP3 vstup cez DO

Vďaka jedinečnému priamemu MP3 vstupu na diaľkovom ovládaní môžete jednoducho počúvať váš MP3 prehrávač. Jednoducho pripojte zvukový výstup MP3 prehrávača k 3,5 mm konektora na diaľkovom ovládaní a vychutnajte si hudbu.

## Mylarové reproduktory

Jedinečný mylarový materiál dvojitého tvarovaných kopulových reproduktorov zaručuje neuveriteľné rozlíšenie zvuku. Hudba oživa a filmy znejú presne tak ako majú, pretože celý rozsah vysokých frekvencií sa vynikajúco reprodukuje.

## Dizajn a stojan z nehrdzavejúcej ocele

Štýlové puzdro a stojan reproduktorov je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, čím sa zvyšuje odolnosť a vizuálny výkon produktu. Štýlový spôsob na zdokonalenie výnimočného zvukového výkonu vašich reproduktorov.



Dátum vydania  
2009-03-13

Verzia: 4.0.9

12 NC: 9082 100 05133  
EAN: 87 10895 93206 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)