



Philips
Auton äänijärjestelmä

Bluetooth
USB/SD
CD

CEM5100

Saumatonta musiikkinautintoa tien päällä

CD-, MP3- ja WMA-musiikkitoistolla

Kuuntele musiikkia autossasi useista lähteistä Philips CEM5000 -järjestelmällä. Voit kuunnella musiikkia mobiililaitteestasi ja olla tärkeiden puhelujen tavoitettavana kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen ansiosta. Järjestelmä sisältää myös irrotettavat varkauksia estävät etupaneelit.

Nauti digitaalisesta musiikista autossasi

- USB Direct- ja SD-korttipaikat MP3-/WMA-tiedostojen toistoa varten
- Toista musiikkia CD-soittimen tai MP3 Linkin kautta

Erinomainen suorituskyky täynnä toimintoja

- Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.
- Katkotonta musiikkia tehokkaan iskunsuojauksen ansiosta
- Kiinteä Bluetooth-vastaanotin puheluiden hoitamiseen ja musiikin suoratoistoon
- 3-kaistainen parametrisen taajuuskorjain 8 pikavalinnalla
- Erinomainen äänenlaatu kiinteillä 4 x 50 W vahvistimilla

Muotoilu, joka sopii autoosi

- Täydellinen katselukokemus teräväkontrastisella LCD:llä
- Irrotettava ja piilotettava varkauksia estävä etupaneeli

PHILIPS

Kohokohdat

DBB (Dynamic Bass Boost) -tehostus



Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. Bassoääni on aina vakuuttava.

Kiinteä Bluetooth-vastaanotin



Bluetooth-handsfreen ansiosta voit käyttää matkapuhelintasi turvallisesti ajaessa ja olet aina tärkeiden puhelujen tavoitettavissa. Kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen kautta voit myös vaivattomasti toistaa musiikkia puhelimestasi auton viihdejärjestelmään.

USB Direct ja SD-korttipaikat



Täydellisen tiedostojen siirrettävyyden ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista kiinteiden USB Direct- ja SD-korttipaikkojen kautta.

Irrotettava etupaneeli



Irrotettava ja piilotettava varkauksia estävä etupaneeli

Tekniset tiedot

Näyttö

- Tyyppi: Teräväkontrastinen mustavalkoinen pistematriisi-LCD
- Näppäimistön valaistus: Helmenvihreä

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB Flash -asema, SD-minikortti
- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- USB Direct / SD -tila: Toista/keskeytä, Pikakelaus eteen ja taakse, Seuraava/edellinen, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

Virittimen/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: AM, FM Stereo, FM (OIRT)
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen parannukset: Automaattinen haku ja tallennus
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Aseman nimi, Kanavatiedot, Radiotekstitoiminto, Ohjelman tyyppi, Uutiset, Uutiset ja liikenne

Ääni

- Taajuuskorjain: 3 kaistaa
- Taajuuskorjaimen asetukset: Classic, Jazz, Pop,

- Rock, Litteä, Optimaalinen, Tekno, Käyttäjän oma
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus, MAX-ääni, Music Zone
- Lähtöteho (MAX): Kanavat 4 x 50 W (MOSFET)
- Lähtöteho (RMS): Kanavat 4 x 24 W (4 ohmia, harmoninen kokonaissärö 10 %)

Liitännät

- USB-: USB 2.0 -isäntä
- Muistikortti: SD, SDHC
- MP3 Link: musiikin toistamiseen kannettavasta MP3-soittimesta
- Mikrofoni: Kiinteä mikrofoni
- Esivahvistimen lähtö: RCA, 2 paria (vasen/oikea)
- Subwooferin esivahvistimen ulostulo: Gain Control -toiminnolla
- Rear Aux -tulo

Varkauden esto

- Etupaneeli: Irrotettava ja piilotettava
- Näytön lepotila: 10 tai 20 sekunnin viive

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: Ohut, paristolla toimiva kaukosäädin
- Käyttöopas: englanti, hollanti, ranska, saksa, italia
- Pikaopas: englanti, ranska, hollanti, saksa, italia

Virta

- Virtalähde: 12 V DC

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 188 x 58 x 190 mm
- Alusta: 1 Din



Julkaisupäivä 2016-09-22

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96923
EAN: 87 12581 66465 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com