



Philips  
Univerzální dálkový  
ovladač

Pro 7 z 10 zařízení



SRU5170



## Průvodce nastavením pomocí LCD displeje

Obsluhuje zařízení více než 1000 značek

S novým produktem SRU5170 je instalace zařízení snadnější a rychlejší než dosud. Díky kombinaci LCD displeje s přehlednými informacemi a zjednodušeným návodem k použití bude vaše dálkově ovládané zařízení nastaveno během okamžiku.

### Jediný ovladač pro většinu zařízení a značek

- Ovládání až 7 zařízení z celkové počtu 10
- Snadné přidání a označení dalších funkcí
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

### Rychlé a snadné nastavení

- Zjednodušený návod k použití umožňuje rychlé nastavení
- Snadné učení kódů z jiného ovladače
- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky

### Báječná výhoda

- Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládání
- Snadno použitelné sdružené funkce
- LCD obrazovka je podsvětlena pro pohodlnou obsluhu v šeru
- Indikace vybitých baterií upozorní, že je třeba baterie vyměnit.
- S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční

# PHILIPS

## Přednosti

### Podsvícení obrazovky

Podsvětlení zajišťuje dobrou čitelnost LCD displeje nebo klávesnice i za slabého okolního světla. Dva nejběžnější typy podsvětlení zahrnují použití diod LED a elektroluminiscenční osvětlení (EL). Dálkové ovladače s podsvětlením LED mají obvykle jasné, avšak nerovnoměrné podsvětlení žluté nebo zelené barvy. Panely s podsvětlením typu EL vyzařují rovnoměrné světlo modrého, bílého nebo zeleného odstínu.

### Indikace vybitých baterií

Budete vědět, kdy je třeba dobít nebo vyměnit baterie.

### Zjednodušený návod k použití

Zjednodušený návod k použití pomáhá nastavit univerzální dálkové ovládání. Nastavení se nyní provádí prostřednictvím LCD displeje namísto dřívějšího zadávání několikamístných kódů. Kromě informací uvedených na LCD displeji lze další podrobnosti nalézt ve stručném návodu.

### Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od

původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.

### Dálkový ovladač 7 v 1 pro dom. zábavu

Univerzální dálkové ovládání 7 v 1 umožňuje naprogramování a provoz až 7 audio/video zařízení téměř jakékoli značky. Je vybaveno infračervenými kódy všech typů zařízení domácí zábavy téměř jakékoli značky. S tímto jednoduchým ovládáním můžete nahradit svou sbírku dálkových ovládání jediným.

### Přidání dalších funkcí

Vylepšený způsob přidávání a označování funkcí usnadňuje a zrychluje přidání dalších funkcí. Nyní již nebudou chybět žádné užitečné funkce.



# Specifikace

## Pohodlí

- Podporovaná zařízení: Televize, Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ, PC
- Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslíková tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, Časovač, 16:9, Průvodce, informace
- Vylepšení teletextu: Český teletext
- Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslíková tlačítka
- Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím nabídek
- Funkce SAT/CBL: Číslíková tlačítka, Ovládání prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, Oblíbené, Funkce teletextu
- Snadná instalace: Funkce Autosearch
- Kroky instalace: 2
- Funkce tlačítka kopírování: Ano
- Jazyková podpora: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Počet tlačítek: 40
- Předprogramováno pro Philips: Ano
- Regulační opatření: Značka CE
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

## Příslušenství

- Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

## Infračervený přenos

- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
- Vysílací diody LED: 1
- Univ. databáze kódů dálkových ovládaní: Ano
- Počet značek v databázi: Přes 1100

- Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
- Úhel přenosu: 90 stupňů
- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Frekvenční pásmo učení: 20 kHz až 70 kHz a 455 kHz

## Spotřeba

- Výdrž baterie: 12 měsíců
- Počet baterií: 2
- Typ baterie: AAA

## Vnější obal

- Množství: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Výška: 172 mm
- Délka: 312 mm
- Šířka: 151 mm

## Údaje na obalu

- 12NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Délka: 304 mm
- Výška: 33 mm
- Šířka: 157 mm

## Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 1,5 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 31 x 18 x 17 cm
- Čistá hmotnost: 0,96 kg
- Hmotnost obalu: 0,54 kg

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 15,7 x 30,4 x 3,3 cm
- Hrubá hmotnost: 0,26 kg
- Čistá hmotnost: 0,16 kg
- Hmotnost obalu: 0,1 kg



Datum vydání 2018-03-30

Verze: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738  
EAN: 87 12581 31326 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)