



Philips
Miniwieża Hi-Fi

FWM600D

Ciesz się muzyką MP3-CD o głębokim brzmieniu

dzięki bezpośredniemu złączu USB

Poczuj niezakłóconą przyjemność słuchania utworów CD/MP3/WMA aż przez 10 godzin, korzystając z urządzenia FWM197. Przyjemność słuchania kontynuuj w domu, przy użyciu przenośnego odtwarzacza z bezpośrednim łączem USB i zintegrowanym odtwarzaczem MP3.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Całkowita moc wyjściowa 120 W RMS
- Potężny dźwięk z 2-drożnego zestawu głośnikowego typu Bass Reflex
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów

- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- 10 godzin muzyki z MP3-CD
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Strojenie cyfrowe MW/FM z pamięcią
- Stereofoniczny magnetofon kasetowy

PHILIPS

Zalety

120 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 120 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

2-drożny zestaw typu Bass Reflex

Potężny dźwięk z 2-drożnego zestawu głośnikowego typu Bass Reflex

Stereofoniczny magnetofon kasetowy

Stereofoniczny magnetofon kasetowy

Bezpośrednie połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

10 godzin muzyki z MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do

wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — optymalny, jazz, techno i rock — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 120 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Głośniki

- Główny głośnik: Wysokotonowy 2 cale, 2-drożny, System Bass Reflex, Niskotonowy 5,25 cala
- Ilość głośników: 2

Odtwarzanie dźwięku

- Ilość płyt: 1
- Sposób ładowania: Szuflada
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Zatrzymywanie, Odtwarzanie losowe
- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., Odtwarzanie w kolejności losowej, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Liczba magnetofonów: 1
- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Tryby odtwarzania kasety: Automatyczne zatrzymanie

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Magnetofon
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:

Zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, MW
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczny zapis stacji
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie z urządzenia USB, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: 3,5 mm, stereo
- USB: Host USB
- Złącza audio: Wejście RCA AUX

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Gwarancja, Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 220 x 292 x 285 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 730 x 348 x 275 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,2 kg

Moc

- Źródło zasilania: 200–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 2 W



Data wydania 2017-07-30

Wersja: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com