

Philips
Macro unidad interna

DVD

16x Regradora

SPD6000BM



Rendimiento superior

Grabadora de formato dual e impresora de etiquetas en uno

Tu disco, tu proyecto. ¿Por qué escribir a mano cuando puedes crear tu propia etiqueta profesional que refleje tus recuerdos?

Fiabilidad y robustez increíbles

- Dynamic Calibration garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

Rendimiento superior

- Velocidad de grabación de hasta 16X en DVD+R/-R
- Regradora de DVD compatible con DVD-R a 16X
- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa
- Unidad con la función LightScribe

Experimenta lo último en tecnología

- Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R

Comodidad

- Grabadora de CD y DVD e impresora de etiquetas combinadas en un solo dispositivo
- Sólo hay que darle la vuelta al disco y etiquetarlo siguiendo 3 sencillos pasos

PHILIPS

sense and simplicity

Macro unidad interna
DVD 16x Regradora

Especificaciones

Velocidad de grabación

- **DVD+R:** Máximo 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **DVD-R:** Máximo 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/seg.) por CLV
- **LightScribe:** Soporte DVD+R 1,6x; soporte CDR 1,6x
- **CD-R:** 48x (7200 KB/seg.) por P-CAV

Velocidad de regrabación

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/seg.) por Z-CLV en disco de ultravelocidad
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidad de lectura

- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **Tamaño de buffer:** 2 MB

Conectividad

- **Interfaz:** Interfaz IDE (ATAPI)
- **Otras conexiones:** Entrada de CC de 12 V, 2 salidas izq./der. de audio analógico, Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Plug & Play
- **Fácil de usar:** Manual de uso, paso a paso

Requisitos del sistema

- **Espacio en el disco duro:** 650 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows® 2000 y XP
- **Procesador:** Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o superior
- **Memoria RAM:** 128 MB

Dimensiones

- **Dimensiones del producto (LxFxA) en":** 145 x 170 x 41,3 mm
- **Peso del producto:** < 0,9 Kg kg

Alimentación

- **Tipo de adaptador:** CC 5 V/12 V
- **Consumo de energía:** 12 W W

Especificaciones técnicas

- **Humedad:** 5 - 90 % HR (sin condensación)
- **Rango de temperatura en funcionamiento:** 5 - 50 °C
- **Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Tiempo de acceso:** CD: <120 mseg (típico), DVD: <140 mseg (típico)
- **Estándares de CEM:** EN55022, EMS5024, FCC Parte 15

Datos del embalaje

- **12NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Peso bruto:** 0,9 kg
- **Altura:** 41,3 mm
- **Longitud:** 170 mm
- **Anchura:** 145 mm

Caja exterior

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Peso bruto:** 11 kg
- **Longitud:** 52,6 mm
- **Anchura:** 41,2 mm
- **Altura:** 27 mm
- **Cantidad:** 10

Caja exterior 2

- **Cantidad:** 630

SPD6000BM/00

Características destacadas

Calibración dinámica

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

Velocidad de grabación 16X en DVD+R/-R

Velocidad de grabación de hasta 16X en discos DVD+R y DVD-R

Velocidad de grabación de 16X en DVD-R

Velocidad de grabación de 16x para DVD-R

Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Almacena 8,5 GB de datos o 4 horas de vídeo con calidad de DVD en un disco de una cara y doble capa

LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales serigrafadas. Puedes mezclar texto y realizar gráficos personalizados mediante el software proporcionado, e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Con ello podrás encontrar más fácilmente tus archivos de películas, música, fotos y datos.

Grabadora formato doble doble capa +/-

Nueva unidad que permite la grabación en soportes de doble capa de 8,5 GB +R y -R

Grabadora e impresora todo en uno

La tecnología LightScribe añade funciones de impresión de etiquetas a la grabadora de CD y DVD.

Etiquetado fácil

Sólo hay que darle la vuelta al disco y el dispositivo escribirá tu etiqueta personal en él. De esta forma, no sólo podrás etiquetar tus recuerdos y música digital, sino que también conseguirás que tus etiquetas tengan un estupendo aspecto profesional, imposible si las escribes a mano.



Fecha de emisión
2009-02-12

Versión: 3.0.5

12 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com