



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB
FM/AM
5 W

AZ3811

Excelente sonido portátil

con USB directo

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, sólo tienes que conectar el reproductor en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

La más avanzada experiencia de audio

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Entrada de audífonos estéreo

Sonido nítido y claro

- Potencia de salida total de 5 W RMS
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

PHILIPS

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar

Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

Sonido

- Mejoramiento del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio
- Potencia de salida: 5 W RMS
- Control de volumen: giratorio

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Acabado de la rejilla de los altavoces: metal

Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Tipo de cargador: superior

Accesorios

- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, dable de suministro eléctrico
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía

Energía

- Fuente de alimentación: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V
- Número de baterías: 8
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)

Dimensiones

- Peso bruto: 3,4 kg
- Ancho del empaque: 417 mm
- Altura del empaque: 297 mm
- Profundidad del empaque: 173 mm
- Peso: 2,5 kg
- Profundidad de la unidad principal: 257 mm
- Altura de la unidad principal: 134 mm
- Ancho de la unidad principal: 386 mm

Destacados

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.



Fecha de publicación
2014-07-14

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 000 81541
EAN: 87 12581 61940 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.