



Philips
Κάμερα διαδικτύου με
Pixel Plus

VGA
CCD

SPC900NC

Υψηλή ευκρίνεια στο σκοτάδι

Με Pixel Plus & Digital Natural Motion

Η καλύτερη κάμερα διαδικτύου στον κόσμο. Κορυφαία τεχνολογία της Philips και οπτικά μέσα τόσο ευαίσθητα που προσφέρουν πολύχρωμες εικόνες υψηλής ευκρίνειας ακόμα και στο σκοτάδι. Ιδανική για web casting & παρακολούθηση του σπιτιού.

Η υπέρτατη εμπειρία κάμερας διαδικτύου

- 90 καρέ ανά δευτερόλεπτο για εικόνες χωρίς τρεμόπαιγμα
- Τεχνολογία εξαιρετικά ευαίσθητου αισθητήρα για εργασία στο σκοτάδι
- Η ανίχνευση προσώπου ακολουθεί αυτόματα το πρόσωπό σας
- Ψηφιακό ζουμ 8x για εκπληκτικές κοντινές λήψεις

Οι εικόνες με την καλύτερη ποιότητα

- 1,3 Mega Pixel για καλύτερη ποιότητα εικόνας
- Pixel Plus για λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Γυάλινος φακός ακριβείας για ευκρινέστερη εικόνα
- Ψηφιακή τεχνολογία Natural Motion για εξάλειψη του τρεμοπαίγματος της εικόνας

Η κάμερα διαδικτύου για επαγγελματίες

- Προσθέστε στις κλήσεις βίντεο και ήχο κορυφαίας ποιότητας
- Webcasting με ποιότητα μετάδοσης
- Ανίχνευση κίνησης για αξιόπιστη παρακολούθηση του σπιτιού
- Έλεγχος της κάμερας διαδικτύου & των εφαρμογών της με το προηγμένο VLounge



PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Εικόνα στα 90 καρέ ανά δευτερόλεπτο

Ο ρυθμός ανανέωσης των 90 καρέ/δευτ. παράγει σταθερές εικόνες, ιδανικές για τηλεσυνδιάσκεψη και απομακρυσμένη παρακολούθηση του σπιτιού.

Λειτουργία στο σκοτάδι

Ο εξαιρετικά ευαίσθητος αισθητήρας CCD υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει ρεαλιστικές εικόνες ακόμα και στο σκοτάδι.

Αυτόματη ανίχνευση προσώπου

Το λογισμικό κορυφαίας τεχνολογίας της φωτογραφικής μηχανής εντοπίζει αυτόματα το πρόσωπό σας και μετακινεί τον φακό προς την κατεύθυνση που κινείστε. Παραμένετε στο κέντρο της εικόνας ακόμα κι αν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας βιντεοσυνδιάσκεψης. Σας δίνει την ελευθερία να εκφράζεστε και να συνομιλείτε φυσικά.

1,3 Mega Pixel

Τα 1,3 Mega Pixel είναι η μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση για μια κάμερα διαδικτύου. Με αυτή την ανάλυση μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα διαδικτύου ως φωτογραφική μηχανή για λήψη φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, κατάλληλων ακόμα και για την εκτύπωση εικόνων μεγαλύτερου μεγέθους και υψηλής ποιότητας.

Pixel Plus

Το Pixel Plus είναι μια τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων που αυξάνει τον αριθμό των γραμμών και των pixel, με αποτέλεσμα ευκρινείς εικόνες με απίστευτη λεπτομέρεια και βάθος, κάθε φορά από οποιαδήποτε πηγή.

Γυάλινος φακός ακριβείας

Ευκρίνεια και καθαρότητα. Ο γυάλινος φακός ακριβείας εγγυάται υψηλή ποιότητα εικόνας για όλες τις εφαρμογές - από φωτογραφίες μέχρι την ανταλλαγή μηνυμάτων βίντεο. Οι φακοί διαθέτουν ειδική επικάλυψη για εκτεταμένη ωφέλιμη ζωή και προστασία από φθορές και συγκέντρωση σκόνης.

Ψηφιακή τεχνολογία Natural Motion

Η Philips εφήυρε το Digital Natural Motion για να εξαλείψει το τρεμόπαιγμα της εικόνας. Υπολογίζει

την κίνηση της εικόνας και διορθώνει το τρεμόπαιγμα τόσο σε μεταδιδόμενο όσο και σε εγγεγραμμένο υλικό ταινίας (όπως υλικό DVD). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ομαλή αναπαραγωγή της κίνησης και άψογη ευκρίνεια, γεγονός που φέρνει την οπτική εμπειρία σε υψηλότερα επίπεδα.

Προσθέστε βίντεο κορυφαίας ποιότητας

Ο σχεδιασμός της κάμερας διαδικτύου σας επιτρέπει να προσθέσετε βίντεο στις κλήσεις internet ώστε να μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τους φίλους και την οικογένειά σας online. Λειτουργεί απλά και γρήγορα και είναι πλήρως συμβατή με μελλοντικές εφαρμογές!

Webcasting

Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι ιδανική για webcasting χάρη στην ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα των εικόνων που τραβά. Μοιραστείτε βίντεο με φίλους και την οικογένειά ή μεταδώστε τα στο internet.

Ανίχνευση κίνησης

Με την ειδική λειτουργία Ανίχνευσης κίνησης μπορείτε να καταγράψετε οτιδήποτε συμβαίνει στο σπίτι σας ενώ εσείς λείπετε. Ρυθμίστε τη φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, όταν φεύγετε από το σπίτι, για εγγραφή μόνο κατά την ανίχνευση κίνησης στο χώρο σας.

Ψηφιακό Ζουμ 8x

Αυξήστε και μειώστε το ζουμ για να καθάρετε τέλεια την εικόνα σας. Ρυθμίστε το ζουμ από το μενού της οθόνης ενώ κοιτάτε την εικόνα και φέρτε την ακριβώς εκεί που θέλετε.

Προηγμένο V Lounge

Δημιουργήστε και στείλτε V-mail σε δευτερόλεπτα. Το V Lounge είναι ένα εξελιγμένο λογισμικό για αποτύπωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση φωτογραφιών και βίντεο κλιπ με μερικά μόνο κλικ του ποντικιού. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε με την κάμερα διαδικτύου για παρακολούθηση του σπιτιού, ανίχνευση κίνησης και web casting.

Προδιαγραφές

Αποτύπωση στιγμιότυπων & βίντεο

- Αισθητήρας: CCD
- Ανάλυση αισθητήρα: VGA
- Ανάλυση εικόνας: VGA
- Φωτογραφική ανάλυση: VGA
- Παρεμβληθείσα φωτογραφική ανάλυση: 1,3 MP
- Μέγιστος ρυθμός καρέ: 90 fps
- Φακός: F2.2, D55°
- Ισορροπία λευκού: 2600 – 7600 k
- Ελάχ. φωτεινότητα: < 1 lux
- Βάθος χρώματος: 24 bit

Μηχανικά στοιχεία

- Στήριγμα για χρήση σε φορητό υπολογιστή
- Στήριγμα για χρήση σε οθόνη LCD
- Βάση για CRT
- Επιτραπέζια βάση
- Ψηφιακό ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Κουμπί QuickLaunch
- Κουμπί Snapshot

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως

Λογισμικό

- V Lounge: Προηγμένο
- Προσθήκη βίντεο σε: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Απαιτήσεις συστήματος

- Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- Επεξεργαστής: Pentium II στα 500 MHz ή ταχύτερος
- Μνήμη RAM: RAM 128 MB
- Κάρτα ήχου
- USB: Ελεύθερη θύρα USB
- Σύνδεση Internet
- Οδηγός CD-ROM ή DVD-ROM

Συνδεσιμότητα

- Σύνδεση με PC: USB 1.1
- Μήκος καλωδίου: 2,1 μ.

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 74 x 142 x 74 χιλ.
- Βάρος προϊόντος (γρ.): 115

Δεδομένα συσκευασίας

- 12NC: 908210004494
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
- Μικτό βάρος: 0,440 κ.
- Ύψος: 230 χιλ.
- Μήκος: 190 χιλ.
- Πλάτος: 90 χιλ.
- Ποσότητα: 1
- Καθαρό απόβαρο: 0,325 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
- Ποσότητα: 6
- Μικτό βάρος: 3,240 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2,340 κ.
- Ύψος: 248 χιλ.
- Μήκος: 387 χιλ.
- Πλάτος: 285 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2019-04-24

Έκδοση: 7.0.11

12 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com