

飞利浦
车载有源低音扬声器

20.3 厘米 (8 英寸)
550 瓦峰值

CSM1000



随时享受丰富饱满的低音

享受飞利浦车载低音扬声器 CSM1000 带来的饱满低音。将其放在您车内的任意位置 - 非常纤巧，可方便地置于座位下方。内置的功放器可带来 85 瓦 RMS 功率，同时，精细调谐的滤波器可产生令人震撼的音效。

安装简单，使用方便

- 纤巧外形，可放在座椅下
- 内置功放器，可确保带来最匹配的音质
- 简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可
- 高电平输入用于连接音频信号源

高功率，低失真

- 85W RMS 功率处理
- 低失真度功放器，重现音乐的原汁原味
- 可调低通滤波器带来非凡的音响效果
- 纤维复合音锥可提供最低失真度的清晰音质

耐用性强，性能持久可靠

- MOSFET 电源可确保最优的电能效率
- 铝质散热器可加快热量散发，防止过热
- 多重断电保护机制

PHILIPS

规格

声音

- 输出功率 (RMS), 4 欧姆: 85 瓦
- 输出功率 (MAX): 550 瓦
- Class: AB
- 频道数: 1
- 总谐波失真: 0.08%
- 信噪比: >100dB
- 频率响应: 30-135 赫兹
- 阻抗: 4 欧姆
- S/N 信噪比 (1 瓦 /4 欧姆): >80dB

连接

- 线路电平输入 (RCA): 1 套
- 高电平输入: 1 套

扬声器

- 扬声器数: 1
- 扬声器类型: 低音炮

低音扬声器

- 隔音膜: 音锥

- 隔音膜材料: 纤维复合
- 磁铁: 铁氧体
- 悬边: 橡胶

音效增强

- 低通滤波器: -12dB/oct
- 低通滤波器范围: 80-180Hz

电源管理

- 电源: 12V 直流电压

附件

- 线缆: 高电平输入连接器, 带电源线
- 快速入门指南: 英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 240 x 80 x 350 毫米

产品亮点

可调低通滤波器

可调低通滤波器带来非凡的音响效果

增强低音扬声器效果

低失真度功放器, 重现音乐的原汁原味。

多重保护机制

多重断电保护机制。

内置功放器

功放器通过内部连接电路内置于低音扬声器装置内, 因此低音扬声器和功放器之间无需其他接线。本装置的音效经过专门调谐, 可带来非凡的音响效果。低音深沉有力, 该功放器还是提供理想功率级别的完美搭档。

纤巧外形

低音扬声器和功放器组合到一个小的密封空间, 允许您将装置放在车内的任何地方 - 后备箱中或座椅下。尽管装置尺寸较小, 但是它可提供浑厚强劲的饱满低音。



发行日期 2014-03-14

版本: 2.0.6

12 NC: 8670 000 65568
EAN: 69 23410 70364 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com