



Webcam easy

Установка Plug & Play

Webcam easy SPC230 чрезвычайно легка в использовании. Просто подсоедините камеру и сразу начинайте видеочат с бесплатными службами Skype, Windows Live Messenger или др. системами обмена сообщениями. Веб-камера обеспечивает прекрасное изображение с улучшенной передачей при низкой освещенности.

Высококачественные фотографии и видео

- 1,3 мегапикселей (с интерполяцией) для очень высокого качества изображений
- Плавное изображение с 30 кадрами в секунду
- Усиление при слабом освещении для улучшения снимков
- Поворотный корпус позволяет направить камеру в любую сторону

Просто, как 1-2-3!

- Простота установки и использования
- Выносной внешний микрофон дает свободу для записи
- Совместима со всеми службами мгновенных сообщений
- Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий
- Надежно крепится на монитор, ноутбук или стол

Philips
Веб-камеры для ноутбука

Easy



SPC230NC



PHILIPS

Характеристики

Механизмы

- Датчик: VGA CMOS
- Максимальная диафрагма: F:2.8
- Угол обзора: 50 градусов
- Конструкция объектива: 1 элемент
- Баланс белого: 2600 - 7600 K
- Минимальная освещенность: < 5 люкс
- Формат данных: RGB
- Глубина цвета: 24 бит

Разрешение

- Видеоразрешение: VGA
- Фоторазрешение: VGA
- Видеоразрешение с интерполяцией: 1,3 Мп
- Фоторазрешение с интерполяцией: 1,3 Мп
- Максимальная частота смены кадров: 30 кадров/сек

Аудио

- Микрофон: Внешний микрофон

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Внешний микрофон

Дополнительные функции

- Кнопка съемки: Да
- LED-индикатор включения/выключения: Да

ПО

- Добавить видео в: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Требования к системе

- Операционная система: Microsoft Windows XP

- (SP2), Microsoft Windows Vista
- Процессор: Pentium III 500 MHz
- ОЗУ: 128 Мб ОЗУ
- Требуемое свободное место на диске: 200 МБ
- USB: Свободный порт USB
- Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да

Подключения

- Длина кабеля: 1,5 метра
- Интерфейс: USB 1.1
- Питание: Через USB кабель

Размеры упаковок

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,2 x 18,7 x 9,4 см
- Вес нетто: 0,082 кг
- Вес брутто: 0,357 кг
- Вес упаковки: 0,275 кг
- EAN: 87 12581 39589 6
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 40 x 30,1 x 22 см
- Вес нетто: 0,492 кг
- Вес брутто: 2,8 кг
- Вес упаковки: 2,308 кг
- EAN: 87 12581 39590 2
- Количество потребительских упаковок: 6

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 35 x 125 x 75 миллиметра
- Вес изделия (г): 82 г

Особенности

1,3 мегапикселей (с интерполяцией)

Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-мегапиксельное разрешение (с интерполяцией) для видео и фотографий. В результате вы можете получать снимки высокого качества даже при печати в большом формате.

Видео - 30 кадров в секунду

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.

Усиление при слабом освещении

Усиление при слабом освещении увеличивает яркость снимков.

Поворотный корпус

Оцените истинную свободу съемки с поворотным корпусом, позволяющим направить камеру в любую сторону. Просто поверните камеру под любым углом в пределах 360° для съемки любого объекта, не меняя положения камеры..

Простота установки и использования

Вы всего в трех шагах от использования вашей веб-камеры. 1. Установите ПО. 2. Подключите камеру. 3. Начините видеозвоны.

Выносной внешний микрофон

Отдельный внешний микрофон может быть свободно установлен там, где он лучше всего будет воспринимать звук для высококачественного аудио при видеочате.

Совместима со всеми службами

Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.

Кнопка съемки

Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

Надежное крепление

Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеозвонка.



Дата выпуска 2017-07-07

Версия: 6.0.5

12 NC: 8670 000 37143
EAN: 87 12581 39589 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com