



Philips
Мережевий фільтр

6 розеток

5 роз'ємів USB для заряджання

2 м

Захист від перенапруги 900 Дж

SPN7060WA



Захищайте і заряджайте електропристрої безпечно

Заряджання через USB

Має 6 заземлених французьких розеток. Заряджання через вбудований USB-роз'єм 35 Вт для мобільних пристроїв. Він створений для захисту вашого обладнання від перенапруги. Автоматично вимикає живлення для захисту системи від стрибків напруги понад норму.

Система захисту

- Двополюсний перемикач
- Автоматична запобіжна засувка

Справжній захист

- Захист від перенапруги 900 Дж
- Блокатор енергії
- Обмежена гарантія на під'єднане обладнання на суму 50 000 €.

Вбудована зручність

- 6 розеток
- 2-м шнур живлення
- 1 роз'єм типу C, макс. вихід 15 Вт
- 4 роз'єми типу A, макс. вихід 20 Вт

PHILIPS

Мережевий фільтр
6 розеток 5 роз'ємів USB для заряджання, 2 м, Захист від перенапруги 900 Дж

Специфікації

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18 x 37 x 5 см
- Вага нетто: 0,72 кг
- Вага брутто: 0,84 кг
- Вага тари: 0,12 кг
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11844 7
- Тип упаковки: Картка
- Тип розміщення на полиці: Обидва

Зовнішня коробка

- Outer carton (L x Ш x В): 38 x 37 x 18 см

- Вага брутто: 5,6 кг
- Вага тари: 1,28 кг
- Кількість споживчих комплектів: 6
- Код GTIN: 1 48 95229 11844 4
- Вага нетто: 4,32 кг

Розміри виробу

- Довжина кабелю: 200 см

Внутрішня коробка

- Код GTIN: 2 48 95229 11844 1
- Кількість споживчих комплектів: 1

SPN7060WA/60

Основні

6 розеток

Перетворює одну розетку у шість розеток, дозволяючи під'єднати кілька пристроїв з однієї розетки змінного струму.

1 роз'єм типу C

1 роз'єм типу C, макс. вихід 15 Вт

4 роз'єми типу A

4 роз'єми типу A, макс. вихід 20 Вт

Захист від перенапруги 900 Дж

Захищайте цінне електронне обладнання від випадкової перенапруги, причиною якої може бути гроза, двигун, генератор енергії тощо.

Двополюсний перемикач

Перемикає фазу і нуль для безпечної ізоляції контура навантаження.

2-м шнур живлення

Забезпечення живлення пристрою на відстані 2 м від розетки.

Обмежена гарантія на суму 50,000€

Для захисту під'єданого обладнання упродовж гарантійного періоду. Обмежена гарантія на суму 50 000 €.

Запобіжна засувка

Тримайте подалі від розеток невеликі предмети і слідкуйте, щоб діти нічого не вставляли в них.



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 5.1.2

12 NC: 8670 001 74365
EAN: 48 95229 11844 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com