



Philips  
Microsistem muzical cu  
DVD

**DVD, HDMI ARC**

CD, MP3-CD, USB, FM  
Karaoke  
max. 100 W



**MCD5110**

## Relaxați-vă cu muzică și filme excelente

### Obsedat de sunet

Beneficiați de tot ceea ce este mai bun cu acest microsistem DVD de la Philips-de la DVD-uri, filme Divx și MP3-CD-uri. Difuzoarele puternice cu cabluri bas și upscaling-ul HDMI de 1080p vă amplifică experiența de divertisment la domiciliu.

#### **Pentru o experiență audio mai bogată**

- Putere totală de ieșire 100 W RMS
- Boxele Bass Reflex oferă un bas profund și puternic

#### **Savurați filmele și melodiile preferate**

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.
- Redați DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD cu imagini
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit la domiciliu

#### **Ușor de utilizat**

- Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi

# PHILIPS

## Repere

### HDMI 1080p



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

### HDMI ARC

HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.

### USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

### Karaoke pentru interpretare fără sfârșit



Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit la domiciliu

### Redați DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & Foto



Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. Toate discurile DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD-uri cu fotografii pot fi redade pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluției superioare. CD(RW) este un termen prescurtat pentru o unitate CD care poate accepta formatul CD uzual înregistrabil.

### Boxe Bass Reflex

O cameră din spatele difuzorului, care conduce aerul către fantele acustice integrate în boxă, conferă notelor de bas un sunet mai puternic și mai realist.

# Specificații

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control
- Sistem audio: Dolby Digital
- Putere maximă ieșire (RMS): 100 W

## Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 4,5"
- Difuzor principal: 2 căi
- Tipuri de difuzoare: Tweeter din mylar

## Redare video

- Medii de redare: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, PBC, Redare lentă, Zoom, Restricționare acces minori, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Reluare redare de la oprire
- Regiune DVD.: 2
- Caracteristici superioare video: Upscaling video

## Redare audio

- Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Stop

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare cu redare de MP3-uri
- Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală

- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM
- RDS: Tip program, Nume post de radio

## Conectivitate

- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben)
- Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)
- USB: Port USB
- Microfon: Mufă microfon
- Conexiuni spate: Intrare AUX
- Ieșire subwoofer: 1

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Indicații: Mod DIM

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), Cablu de alimentare CA
- Manual de utilizare: Limbi multiple
- Telecomandă

## Dimensiuni

- Adâncime unitate principală: 243 mm
- Înălțime unitate principală: 120 mm
- Lățime unitate principală: 200 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 160 x 206 mm
- Înălțime boxă principală: 243 mm
- Adâncime ambalaj: 265 mm
- Înălțime ambalaj: 465 mm
- Lățime ambalaj: 396 mm
- Greutate netă: 5,8 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2016-12-14

Versiune: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474  
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)