

# PHILIPS

## Pin sạc dự phòng USB

10.000 mAh

Cổng sạc USB A & USB C

QC 3.0 và PD 3.0

PPS

DLP2711CB



## Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ với bộ nguồn dự phòng di động

Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 10000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Cổng kép USB-A và USB-C sạc nhanh hỗ trợ QC 3.0 và PD3.0.

### Thiết kế tuyệt hảo cho việc sạc

- Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
- Công nghệ sạc nhanh Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc
- Sạc 50% trong 30 phút
- Sạc bằng Bộ nguồn lập trình (PPS) USB-C

### Xác nhận nhanh thao tác

- Đèn tín hiệu báo nguồn LED

### Nguồn di động

- Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện
- Sạc nhanh với USB-C PD3.0 20W hoặc với USB-A QC3.0 18W

# Những nét chính

## Đèn tín hiệu báo nguồn LED

Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.

## Bộ nguồn lập trình PPS

PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.



## Sạc 50% trong 30 phút

Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.

## Bảo vệ thông minh

Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

## Sạc nhanh USB-C hoặc USB-A

Sạc nhanh thiết bị của bạn với USB-C PD3.0 Công suất tối đa 20W hoặc cổng USB-A với QC3.0 Công suất tối đa 18W

# Các thông số

## Hộp các tông ngoài

Chiều dài: 40 cm  
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 36  
Chiều dài: 15.7 inch  
Chiều rộng: 22.5 cm  
Chiều cao: 34 cm  
GTIN: 1 48 95229 13550 2  
Chiều rộng: 8.9 inch  
Chiều cao: 13.4 inch

## Hộp các tông trong

Chiều dài: 19 cm  
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6  
Chiều dài: 7.5 inch  
Chiều rộng: 10.7 cm  
Chiều cao: 20.5 cm  
Chiều rộng: 4.2 inch  
Chiều cao: 8.1 inch  
GTIN: 2 48 95229 13550 9

## Khả năng tương thích

Tương thích với các thiết bị sau đây: Thiết bị sạc USB

## Công suất

Dung lượng pin: 10000mAh 37Wh  
Kiểu pin: Li-Polymer  
Đầu vào nguồn: USB-C 5V/3A  
Đầu ra: USB-C Tối đa 20W USB-A Tối đa 18W

## Kích thước hộp đóng gói

Chiều cao: 17 cm  
Dạng đặt giá để: Cả hai  
Chiều rộng: 9.5 cm  
Chiều sâu: 3 cm  
Chiều cao: 6.7 inch  
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1  
EAN: 48 95229 13550 5  
Chiều rộng: 3.7 inch  
Chiều sâu: 1.2 inch

## Kích thước sản phẩm

Chiều cao: 13.5 cm  
Chiều rộng: 6.72 cm  
Chiều sâu: 1.62 cm  
Chiều rộng: 2.6 inch  
Chiều cao: 5.3 inch  
Chiều sâu: 0.6 inch  
Trọng lượng: 0.226 kg  
Trọng lượng: 0.498 lb

## Phụ kiện

Cáp: Cáp sạc USB-C  
Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng

