

PHILIPS

Pin sạc dự phòng USB

10.000 mAh

Cổng sạc USB A & USB C

QC 3.0 và PD 3.0

PPS

DLP2711CB



Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ với bộ nguồn dự phòng di động

Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 10000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Cổng kép USB-A và USB-C sạc nhanh hỗ trợ QC 3.0 và PD3.0.

Thiết kế tuyệt hảo cho việc sạc

- Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
- Công nghệ sạc nhanh Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc
- Sạc 50% trong 30 phút
- Sạc bằng Bộ nguồn lập trình (PPS) USB-C

Xác nhận nhanh thao tác

- Đèn tín hiệu báo nguồn LED

Nguồn di động

- Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện
- Sạc nhanh với USB-C PD3.0 20W hoặc với USB-A QC3.0 18W

Những nét chính

Hoạt động mọi nơi

Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

Đèn tín hiệu báo nguồn LED

Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.

Bộ nguồn lập trình PPS

PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.

Sạc 50% trong 30 phút

Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.

Công nghệ QC

Công nghệ sạc nhanh Quick Charge tối ưu hóa dòng điện sạc và điện áp để sạc các thiết bị của bạn nhanh hơn.

Bảo vệ thông minh

Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

Sạc nhanh USB-C hoặc USB-A

Sạc nhanh thiết bị của bạn với USB-C PD3.0 Công suất tối đa 20W hoặc cổng USB-A với QC3.0 Công suất tối đa 18W

Các thông số

Hộp các tông ngoài

Chiều dài: 40 cm
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 36
Chiều dài: 15.7 inch
Chiều rộng: 22.5 cm
Chiều cao: 34 cm
GTIN: 1 48 95229 13550 2
Chiều rộng: 8.9 inch
Chiều cao: 13.4 inch

Hộp các tông trong

Chiều dài: 19 cm
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6
Chiều dài: 7.5 inch
Chiều rộng: 10.7 cm
Chiều cao: 20.5 cm
Chiều rộng: 4.2 inch
Chiều cao: 8.1 inch
GTIN: 2 48 95229 13550 9

Tương thích

Tương thích với các thiết bị sau đây: Thiết bị sạc USB

Nguồn

Dung lượng pin: 10000mAh 37Wh
Kiểu pin: Li-Polymer
Đầu vào nguồn: USB-C 5V/3A
Đầu ra: USB-C Tối đa 20W USB-A Tối đa 18W

Kích thước hộp đóng gói

Chiều cao: 17 cm
Dạng đặt giá đỡ: Cả hai
Chiều rộng: 9.5 cm
Chiều sâu: 3 cm
Chiều cao: 6.7 inch
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
EAN: 48 95229 13550 5
Chiều rộng: 3.7 inch
Chiều sâu: 1.2 inch

Kích thước sản phẩm

Chiều cao: 13.5 cm
Chiều rộng: 6.72 cm
Chiều sâu: 1.62 cm
Chiều rộng: 2.6 inch
Chiều cao: 5.3 inch
Chiều sâu: 0.6 inch
Trọng lượng: 0.226 kg
Trọng lượng: 0.498 lb

Phụ kiện

Cáp: Cáp sạc USB-C
Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng

