



Philips  
Mikro glasbeni sistem

**DAB+**  
CD, MP3-CD, USB, FM  
Največ 30 W



**BTB1370**



## Sprostite se ob odlični glasbi

Prepusite se glasbi, ki se pretaka prek povezave Bluetooth, predvaja na CD-ju ali prek neposredne povezave USB. Združljivost z DAB+ in FM pa omogoča tudi poslušanje najljubših radijskih oddaj. Philipsov mikro glasbeni sistem ima vse, kar potrebujete, in ima tudi 30 W izhodne moči.

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control
- Največja izhodna moč 30 W RMS

### Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Združljivost z DAB in FM za popolno radijsko doživetje
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

### Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

# PHILIPS

## Značilnosti

### Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

### Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke

nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

### Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

### Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

### Digital Sound Control

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi vrstni glasbe, ki jo poslušate.

### Združljivost z DAB in FM

Združljivost z DAB in FM za popolno radijsko doživetje

# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control
- Največja izhodna moč (RMS): 30 W

## Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Bluetooth: Predvajanje/začasna zaustavitev, nazaj/naprej

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje
- DAB/DAB+: Prikaz informacij, Pametno iskanje

## Povezljivost

- USB: Gostitelj USB

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Bluetooth
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

## Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM, Uporabniški priročnik, Antena DAB
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

## Dimenzije

- Širina glavne enote: 180 mm
- Višina glavne enote: 119 mm
- Globina glavne enote: 220,4 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 127 x 160 mm
- Višina glavnega zvočnika: 170 mm
- Širina embalaže: 659 mm
- Višina embalaže: 234 mm
- Globina embalaže: 180 mm
- Bruto teža: 4,6 kg
- Neto teža: 3,94 kg

## Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz



Datum izdaje 2016-09-15

Različica: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684  
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)