

Philips 7000 series  
Lecteur Blu-ray / DVD

**CinemaPerfect HD**

Lecture 3D  
Net TV

**BDP7600**



## Des performances et un style d'exception

Vidéos HD et lecture 3D irréprochables pour une expérience cinématographique unique, grâce au lecteur DVD Blu-ray Philips BDP7600. Offrant des performances optimales, cet élégant lecteur vous permet d'accéder à vos sites Web favoris depuis votre téléviseur via Net TV.

### Entendez plus

- Son Surround 7.1 pour une expérience cinéma inégalée
- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

### Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- CinemaPerfect HD, pour des vidéos plus claires et plus nettes
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Fonction DLNA pour regarder sur votre téléviseur les photos et vidéos de votre PC
- Net TV : les meilleurs services en ligne sur votre téléviseur

### Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue
- Compatible clavier USB pour naviguer facilement sur Net TV et Internet

# PHILIPS

## Points forts

### CinemaPerfect HD



L'appareil CinemaPerfect HD de Philips offre une nouvelle norme de lecture vidéo claire et nette. Cet appareil intelligent réduit le bruit et affine les contours pour vous offrir des images vidéo haute qualité encore meilleures. Réduction du bruit vidéo et redimensionnement impeccable permettent de réduire le bruit produit lorsque la vidéo est compressée au format MPEG. Grâce à une amélioration du traitement des couleurs, l'appareil offre des images nettes et profondes.

### Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

### Net TV



Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Accédez à des films, photos, info-loisirs et autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur via le lecteur de disques Blu-ray de Philips, à tout moment. Reliez simplement le lecteur à votre réseau domestique par le biais d'une connexion câblée ou sans fil, puis naviguez dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.

### WiFi-n



Le WiFi-n, également appelé IEEE 802.11n, est la nouvelle norme en matière de réseau sans fil. Il comprend de nombreuses nouvelles options visant à améliorer la qualité de la liaison sans fil, en permettant une vitesse rapide et une plage plus large par rapport aux anciennes normes WiFi. WiFi-n est également rétrocompatible, ce qui permet à ce lecteur de transmettre et de recevoir à partir de routeurs qui fonctionnent sur la base des anciennes normes WiFi.

### Liaison réseau DLNA



La fonction DLNA vous permet d'accéder facilement au contenu personnel (photos, musique, vidéos ou films) de votre PC ou de votre réseau domestique grâce à une connexion Ethernet (LAN) avec protocole DLNA qui garantit la parfaite compatibilité des produits certifiés DLNA. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray à votre réseau domestique pour accéder au contenu de tous les produits certifiés DLNA. Accédez à tout un univers de divertissement d'une simple pression sur un bouton grâce à l'interface utilisateur intuitive, conçue pour faciliter la navigation.

### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.



# Caractéristiques

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Système audio: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

## Caractéristiques environnementales

- Certification produit écologique

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie optique numérique, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Ethernet, Lecteur de carte SD/SDHC, Sortie audio analogique 5.1 canaux
- Connexions réseau: Wi-Fi intégré, 802.11 b/g/n
- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5

## Pratique

- BD-Live (Profilé 2.0)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suédois, Portugais, Danois, Finnois, Polonais, Turc, Norvégien, Tchèque, Grec, Hongrois, Roumain, Slovaque
- Facilité d'utilisation: Touches de commande tactiles
- Services en ligne: Net TV
- Mise à niveau micrologicielle possible: Mise à niveau micrologicielle en ligne, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

## Alimentation

- Consommation électrique: 15 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: <math>\leq 0,15</math> W

## Accessoires

- Accessoires fournis: CD-R (Mode d'emploi), Guide de démarrage rapide, Télécommande, 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Grec, Suédois, Finnois, Polonais, Turc, Tchèque, Hongrois, Slovaque, Danois, Norvégien, Roumain

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 327 millimètre

- Profondeur du produit: 236 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,6 kg
- Hauteur de l'emballage: 99 millimètre
- Largeur de l'emballage: 495 millimètre
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 43 millimètre
- Poids du produit: 2 kg

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, AAC (multicanaux), MP3, WMA, PCM
- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé USB

## Image/Affichage

- Format image: 21/9, 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: Amélioration adaptative du contenu, Amélioration du contraste dynamique, Accentuation des couleurs, Réduction du bruit, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2
- Traitement vidéo avancé: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3, Rotation, Zoom

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Clé Flash USB
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, XviD, WMV
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication  
2024-03-27

Version: 1.0.9

EAN: 87 12581 56466 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)