



Philips  
PhotoFrame digitale

26,4 cm (10,4")  
Formato fotogramma 16:9

SPF4610



## "...non riescivo a smettere di ridere quel giorno!"

Mantieni vivi i tuoi momenti più memorabili tutto l'anno con Philips PhotoFrame. Questa cornice compatta è facile da utilizzare e si abbina perfettamente ad ogni arredamento.

### Display di alta qualità per un'esperienza visiva incredibile

- Imagen Pro per toni della pelle più nitidi, intensi e naturali
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

### Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Orologi divertenti per sapere sempre l'ora
- Presentazione automatica dalla scheda di memoria
- Menu rapido e intuitivo per la navigazione, la ricerca e l'organizzazione

### Design ecologico

- Le nostre confezioni sono di dimensioni ridotte per utilizzare la minore quantità di materiali
- Display ad accensione o spegnimento automatici a orari preimpostati per il risparmio energetico

# PHILIPS

# Specifiche

## Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 130° (O) / 110° (V), 120° (O) / 100° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Formato: 16:9
- Risoluzione del pannello: 1024 x 600
- Luminosità: 160 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 500:1
- Area di visualizzazione effettiva: 1024 x 600

## Supporto di memorizzazione

- Memoria incorporata (RAM): 128 MB (per 1000 foto)
- Tipi schede di memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Funzioni utili

- Formato foto supportato: Foto JPEG
- Lettore di schede: Incorporato (1x)
- Posizionamento: Orizzontale, Verticale
- Pulsanti e comandi: 3 pulsanti
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Omologazioni: CE, GOST

## Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC
- Manuale utente: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P):

- 286,5 x 189,5 x 122 mm
- Peso: 0,58 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10° C a 60° C

## Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Consumo energetico: 3 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA
- Ampère CC in uscita: 0,65 A
- Volt CC in uscita: 5 V

## Dimensioni dell'imballo

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
- EAN: 87 12581 60336 6
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Peso lordo: 0,873 Kg
- Peso netto: 0,553 Kg
- Tara: 0,320 Kg
- Tipo di imballaggio: Dummy

## Scatola esterna

- GTIN: 1 87 12581 60336 3
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Peso lordo: 2,891 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 20,6 x 28 cm
- Peso netto: 1,659 Kg
- Tara: 1,232 Kg

# In evidenza

## Le nostre confezioni sono di dimensioni ridotte

Le nostre confezioni sono ridotte per utilizzare la minore quantità di materiali possibile durante la produzione e ridurre i consumi di carburante durante il trasporto

## Orologi divertenti per sapere sempre l'ora

Passa alla modalità orologio quando non devi guardare le foto. PhotoFrame diventerà un orologio in un istante.

## Presentazione automatica all'avvio

La presentazione fotografica si avvia automaticamente una volta che viene inserita la scheda di memoria.

## Imagen Pro per colori intensi

La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen Pro è una tecnologia di ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 elementi essenziali dello standard imagen: migliore dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre toni della pelle migliorati, immagini più chiare e visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale per le immagini ferme.

## RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.



Data di rilascio  
2016-05-03

Versione: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76416  
EAN: 08 71258 16033 66

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)