

Philips
CD Soundmachine s
funkcijom dinamičkog
pojačanja basova

DAB
CD

AZB500



Uživajte u glazbi gdje god da idete

Ovaj prijenosni stereo sustav opremljen emitiranjem DAB, FM radijom i reprodukcijom različitih CD medija omogućuje vam slušanje moćne glazbe gdje god da idete

Vrhunsko iskustvo slušanja

- DAB+, DAB i FM za potpun doživljaj radija
- Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW diskove

Jednostavna uporaba

- Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a
- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Bogat i čist zvuk

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

PHILIPS

Istaknute znač.

DAB+, DAB i FM

DAB+/DAB (digitalno audio emitiranje) je, uz FM analogni prijenos, novi način emitiranja radija preko mreže zemaljskih odašiljača. Omogućava slušateljima više mogućnosti i informacija koje se prenose uz čist zvuk bez pucketanja. Tehnologija omogućava prijemu da se uhvati najjačeg signala koji se može pronaći. S DAB+ ili DAB digitalnim postajama nema frekvencija za memoriranje, a uređaji se podešavaju prema nazivima postaja, tako da nema vraćanja dok ste u pokretu.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

CD – nasumična reprodukcija / ponavljanje



Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.



Specifikacije

Tuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- RDS: Vrsta programa, Radio tekst, Naziv stanice
- DAB/DAB+: Prikaz informacija, Izbornik, Smart Scan
- Vrsta antene: Teleskopska

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Sustav zvuka: Stereo
- Promjer zvučnika: 3-inčni
- Regulator glasnoće: zakretni

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW
- Načini reprodukcije: Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa, Ponavljanje reprodukcije, Nasumična reprodukcija
- Vrsta uložnice: Vrh
- Programiranje zapisa: 20

Mogućnost povezivanja

- Linijski stereo ulaz od 3,5 mm: (AUDIO ULAZ)

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD

Napajanje

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V
- Vrsta baterije: LR14
- Napon baterije: 1,5 V
- Broj baterija: 6

Dodatna oprema

- Jamstvo: Jamstveni list
- Korisnički priručnik: višejezični

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 326 x 275 x 158 mm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 300 x 240 x 133 mm
- Masa: 2 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 2,4 kg



Datum izdavanja
2022-05-12

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 001 63191
EAN: 69 51613 99934 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com