



„Philips“
Aukštos raiškos medijos
grotuvas

Integruota „WiFi“

HDMI
USB 2.0



HMP5000



Mėgaukitės interneto paslaugomis ir multimedija belaidžiu ryšiu

Išbandykite milžinišką daugialypės terpės turinį be jokio vargo naudodamiesi „Philips“ aukštos raiškos medijos grotuvu. Mėgaukitės puikios kokybės vaizdo įrašais, muzika ir nuotraukomis iš interneto ar kompiuterio bibliotekos tiesiai savo televizoriuje – jokio rinkmenų konvertavimo.

Žr. daugiau

- Integruotos interneto paslaugos
- Leiskite vaizdo įrašus keliais formatais
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- „Windows Media Video“ filmų jūsų kompiuteryje peržiūrai
- Peržiūrėkite nuotraukas įvairiais formatais

Išgirskite daugiau

- Klausykitės muzikos įvairiose medijos bylose
- „Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo patirčiai

Pasinerkite giliau

- Integruota „WiFi“ – mėgaukitės prijungta medija belaidžiu būdu
- DLNA PC „Media Link“ leis naršyti kompiuterio ir namų tinklo turinį
- USB 2.0 jungtis ir SD atminties kortelės lizdas
- Grokite medijos turinį standžiajame diske

PHILIPS

Ypatybės

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garso MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

Vaizdo įrašai keliais formatais

Grokite ir mėgaukitės didžiuliu video formatų pasirinkimu - nuo aukštos raiškos formatų, tokių kaip MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV(MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V - nesijaudinant dėl bylų konvertavimo. Paprasčiausiai paspauskite „Leisti“ ir žiūrėkite

video ir filmus puikia kino teatro kokybe ir gyvu erdvinio garso.

Medijos turinys standžiajame diske

Atsipalaiduokite ir mėgaukitės medijos turiniu standžiajame diske, nesirūpindami dėl bylos formato suderinamumo. Paprasčiausiai atkurkite savo turinį, žinodami, kad jūsų „Philips“ grotuvas palaiko populiariausius HDD formatus, tokius kaip FAT32, FAT ir kt.

Nuotraukos įvairiuose formatuose



Žiūrėkite ir mėgaukitės nuotraukomis įvairiais formatais: JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP ir HD JPEG – tiesiai savo plačiaekraname televizoriuje! Paverskite savo svetainę foto galerija ir dalinkitės nuostabiais momentais su savo draugais ir šeima.

Muzika įvairiose medijos bylose

Klausykitės mėgstamiausios muzikos bet kokių garso formatu ir mėgaukitės krištolo skaidrumo garso. „Philips“ grotuvas – lengvas

įvairių garso formatų „Dolby Digital“, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM ir „WMA Pro“ pasirinkimas.

„Dolby Digital“ DTS2.0

„Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo patirčiai

DLNA PC „Media Link“

DLNA PC „Media Link“ suteiks patogią prieigą prie vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos turinio kompiuteryje arba namų tinkle. Prijungę medijos leistuvą prie namų tinklo galėsite sklandžiai naudotis visų DLNA sertifikuotų įrenginių turiniu. Grotuvu galite naršyti kompiuteryje esančią multimedijos kolekciją vienu mygtuko paspaudimu.

Integruotos interneto paslaugos

Paprasčiausiai prijunkite savo „Philips“ medijos leistuvą prie namų tinklo ir bet kuriuo metu mėgaukitės stulbinama interneto paslaugų gausa! Naudokite bet kokį jūsų namų tinkle esantį turinį arba naršykite viso pasaulio žiniatinklio svetainėse*, pvz., „FaceBook“, „YouTube“, „Pisca“ ir „Acuweathers“. * Palaikomos svetainės gali keistis.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Vaizdo ryškumo pagerinimas, Sumanusis vaizdas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: 90
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): 65 dB
- Perėjimas (1kHz): 70 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 80 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Plus™“ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: PCM, MP3, „Dolby Digital“, DTS, WMA
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Atkuriamą mediją: SD kortelė, USB atmintinė

Nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Vaizdo tobulinimas: Lengvos nuotraukos, pasukimas, išdidinimas, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: USB, SD/SDHC kortelė
- Galinė jungtis: CVBS ir analogiško garso K/D išvestis, Skaitmeninė optinė išvestis, HDMI išvestis, eSATA
- Tinklo jungtis: 802,11 b/g/n, RJ45

Patogumas

- Ekranų meniu kalbos: anglų, lenkų, rusų, čekų, danų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, portugalų, rumunų, slovakių, ispanų, švedų, turkų, ukrainiečių
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 230V, 50Hz
- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 1 W

Priedai

- Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Tarptautinės garantijos lapas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Vartotojo vadovas, Maitinimo laidas

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 91 x 54 x 160 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 250 x 163 x 82 mm

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai
- Atkūrimo formatai: DivX, JPEG stop kadrai, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, „DivX Ultra“, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4, DivX-5, DivX-6, DXMF), „RealMedia Audio“, „RealMedia Video“, WMA, WMV9/VC1, XviD

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Vaizdo tobulinimas: išdidinimas
- Atkuriamą mediją: SD kortelė, USB atmintinė



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 3.1.4

12 NC: 8670 000 77941
EAN: 87 12581 60680 0

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Priklauso nuo to, ar paslauga yra vietinių operatorių tinkle
* Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose regionuose