

Philips  
DVD-soitin/-tallennin,  
i.LINK

DVDR730



## Tallenna digitaaliset kuvat ja kotivideot DVD:lle

ja toista ne televisiossa.

Ainoa DVD-tallennin, jonka avulla voit kopioida muistikortilla olevat muistot DVD-levylle helposti ja luotettavasti.

### **Muokkaa, sieppaa, jaa ja tallenna**

- Tallenna kuvia DVD:lle digitaalisella kuvantallennuslaitteella
- PCMCIA-korttipaikka valokuvien katselemista varten
- i.LINK-digitaalitulo täydelliseen digitaaliseen videokamerakopiointiin

### **Tallenna suosikkitelevisio-ohjelmasi DVD:lle**

- RGB-tulo laadukkaaseen analogisesta digitaaliseen -tallennukseen sovittimella
- Tallenna jopa 8 tuntia yksikerroksiselle DVD+R/RW-levylle

### **Jaa suosikkitalenteesi**

- Luomasi DVD:t toimivat muissa DVD-soittimissa ja -asemissa
- Aina DVD+R/RW-levyjien kanssa yhteensopivat tallennukset
- Voit mukauttaa kuvahakemiston (IPS) taustaa.

### **Nauti suosikkielokuvistasi ja -musiikistasi**

- Progressive Scan -komponenttvideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Toistaa levyllä ja kiintolevyllä olevia JPEG- ja MP3-tiedostoja

# PHILIPS

**Tekniset tiedot****Kuva/näyttö**

- D/A-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz

**Ääni**

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz
- Ylikuuluminen (1 kHz): 105 dB
- Särö ja kohina (1 kHz): 90 dB
- Dynamiikka (1 kHz): 90 dB
- Signaali/kohina-suhte: 105

**Videotoisto**

- Pakkausformaati: MPEG1, MPEG2
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-RW (videotila), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, SVCD, Video CD
- Levytoistotilat: Jakson jatkuva toisto (A-B), Osan toisto, Levyvalikko, Nopeutus taaksepäin, Nopeutus eteenpäin, Kuvansiirto eteenpäin, Keskeytys, PBC, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Kappaleiden satunnainen toisto, Hidastuskuva, Nimikkeen uusinta, Zoomaus
- DVD-alue: 2
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto

**Videotallennus**

- Äänenpakkaus: Dolby Digital, PCM
- Pakkausformaati: MPEG2
- DVD:n enimmäistallennusaika: 8 h
- Tallennusparannukset: Lisäyßtallennus, Osamerkin lisäys, Suora tallennus, Jako, Tyhjennys, Suosikkikohtauksen valinta, Manuaalinen kohtauksen merkitä, One Touch -tallennus (OTR), Ohjelman nimen tallennus, Safe Record -toiminto, Erilaisia taustakuvia, Erilaisia hakemistokuvia, Asematunnisteen tallennus
- Tallennustilat: M1: 60 minuuttia, M2: 120 minuuttia, M2x: 150 minuuttia, M3: 180 minuuttia, M4: 240 minuuttia, M6: 360 minuuttia, M8: 480 minuuttia

**Äänen toisto**

- Pakkausformaati: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2-monikanava, PCM
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660
- ID3-tunnisteiden tuki: Kappaleen nimi ja artistin nimi

**Still-kuvien toisto**

- Toistomuodot: DVD+R/+RW, CD-kuvalevyt
- Kuvanpakkausformaati: JPEG
- Kuvanparannus: Albumien luonti, Valokuvamuokkaus (värit, suodatus), Valokuvien kääntö, Kierto
- Diaesitys: 3 nopeutta
- Pienoiskuvien tuki: EXIF-formaatti

**Tallennusvälineet**

- Tallennusväline: DVD+R, DVD+RW

**Viritin/vastaanotto/lähetys**

- TV-järjestelmä: PAL, SECAM

**Liitännät**

- Liittimiin tehdyt parannukset: Cinema Link
- Ext 1 Scart: CVBS-tulo/-lähtö, Äänitulo/-lähtö, RGB-lähtö, S-video-lähtö
- Ext 2 Scart: CVBS-tulo/-lähtö, Äänitulo/-lähtö, S-video-tulo, RGB-tulo, Dekooderi
- Liitännät edessä/sivulla: Äänitulo v/o, i.LINK DV -tulo (IEEE1394, 4-nast.), S-video-tulo, Videotulo
- Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Lomitettu komponenttvideolähtö, Progr. komponenttvideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Digitaalinen optinen lähtö, RF-antennitulo/TV-lähtö, S-Video-lähtö

**Käytön mukavuutta**

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Kello: SMART-kello
- Digitaalinen sisältö hakemisto: Digitaalinen kuvantallennuslaite
- Helppo asennus: Automaattinen asennus, Follow TV -toiminto
- Näyttökiele: tanska, hollanti, englantia, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi
- Ohjelmoitavia tapahtumia: 6
- Ohjelmointiaika: 1 kuukautta
- Ohjelmointi- ja ajastinparannukset: Automaattinen satelliittitallennus, Päivittäinen/ viikoittainen uusinta, Manuaalinen ajastin, Tallennus yhdellä painikkeella, ShowView, Tallennuksen VPS-/PDC-ohjaus

**Tarvikkeet**

- Mukana tulevat tarvikkeet: Virtajohto, Koaksiaalinen antennijohto, Täysimittainen SCART-johto, Kauko-ohjain, Käyttöopas

**Mitat**

- Rungon väri: precision silver
- Käyttölämpötila: 0°C - 40°C
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 570 mm x 182 mm x 420 mm mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 435 mm x 65 mm x 335 mm mm

**Virta**

- Virransaanti: 200 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 3 W

**Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet****Digitaalinen kuvantallennuslaite**

Digitaalinen kuvantallennuslaite on tallentavan DVD-videon tehokas kuvien selain, joka toimii näytössä olevasta kätevästä käyttöliittymästä. Sen avulla voit arkistoida digitaalisessa muodossa olevat kuvat DVD-levyille JPEG-tiedostoina tai MPEG-muotoisena diaesityksenä, jonka voi toistaa tavallisella DVD-videolla.

**PCMCIA-korttipaikka**

Korttipaikan avulla voit helposti katsella eri muistikortteihin tallennettuja digitaalisia valokuvia. Yhteensopivia muistikortteja ovat esimerkiksi Compact Flash, Memory Stick, SD-kortti ja (PCMCIA-sovittimen välityksellä) MultiMedia Card.

**i.LINK-digitaalitulo**

i.LINK-standardista käytetään myös nimityksiä IEEE 1394 ja FireWire. i.LINK on maailmanlaajuinen digitaalisten videolaitteiden liitännästandardi, jota käytetään digitaalisissa kotivideolaitteissa, kuten DV- ja D8-videokameroissa sekä kotitietokoneissa. i.LINK-yhteys välittää kaikki ääni- ja kuvasignaalit samassa kaapelissa. Digitaalinen i.LINK-videotuloliitäntä mahdollistaa kotivideotalenteiden kopioimisen ilman kuvanlaadun huonontumista.

**RGB-tulo**

RGB-komponenttideo on analogisen kuvan liitännästandardi, joka tuottaa terävemmän kuvan kuin S-Video ja komposiittideo. Philipsin tallentavat DVD-videot voivat tallentaa suoraan RGB-lähteistä, kuten satelliittivastaanottimista.

**8 tunnin videotallennus (+RW)**

Joissakin DVD-tallentimissa on käytettävissä 8 tunnin tallennustila. Sen avulla yksikerroksiselle DVD+RW-levylle tai DVD+R-levylle voi tallentaa jopa 8 tuntia videokuvaa.

**Kaksisuuntainen yhteensopivuus**

DVD-tallentimet voivat toistaa tavallisia DVD-Video-levyjä. Yhtä tärkeää on kuitenkin, että niillä luodut DVD+R- ja DVD+RW-levyt toimivat muissa DVD-videoissa.

**Aina yhteensopivat tallennukset****Mukautettava kuvahakemisto**

Kuvahakemistolla tarkoitetaan jokaisella tavallisella DVD-tallentimella toistettavassa DVD+R/RW-levyssä olevaa DVD-valikkoa. Valikko on yhteenvedo levyn sisällöstä, ja valikosta käyttäjä voi helposti valita katsottavan tallenteen.

**Progressive Scan -toiminto**

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakenetta ja kuva näkyy terävänä.

**Toistaa JPEG- ja MP3-tiedostoja**

Julkaisupäivä 2006-08-24

Versio: 3.0

12 NC: 8622 810 11644  
EAN: 87 10895 80017 4

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)