

Philips
MP3/WMA Mini HiFi-
systeem

FWM572



Geniet van digitale muziek via een directe aansluiting op USB

Uw muziekdromen worden werkelijkheid met dit MP3/WMA mini-HiFi-systeem. Geniet van uw digitale muziek in een zeer krachtig systeem via de directe aansluiting op USB en van 60 uur van uw favoriete MP3-/WMA-CD-muziek. Intuïtief gebruiksgemak zorgt ervoor dat deze set een plezier is om te gebruiken!

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- 3-weg luidsprekersysteem met MAX-bass-poort
- 2x110 W RMS/2x220 W muziekvermogen en 3000 W PMPO

Langer luisteren, meer plezier

- Geniet van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- 60 uur WMA-MP3-CD- of 30 uur MP3-CD-muziekweergave
- Wisselaar voor 3 CD's
- Dual Logic-cassettedeck met automatische afspeelfunctie

Persoonlijke geluidsinstellingen

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Dynamic Bass Boost voor een diepere, indrukwekkendere bass
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Virtual Ambience Control voor gesimuleerde geluidsinstellingen

PHILIPS

Technische specificaties

Geluid

- **Uitgangsvermogen:** 2 x 120 W muziek
- **Geluidsverbetering:** MAX Sound, Incredible Surround, Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Digital Sound Control 4 modi, VAC (Virtual Ambience Control)

Luidsprekers

- **Hoofd luidspreker:** 6,5-inch woofer, 2-inch tweeter, Piezo, 3-weg, Bassreflex-luidsprekersysteem
- **Aantal luidsprekers:** 2

Audio afspelen

- **Media afspelen:** MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Af speelmodi disc:** Geheugen voor 99 nummers, Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle
- **Ondersteuning van ID3-tag**
- **Opladertype:** 3-CD-carrousel
- **Aantal discs:** 3
- **Aantal decks:** 2
- **Cassette deck technologie:** Full Logical

Audio opnemen

- **Verbetering van cassetteopname:** Automatisch opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- **RDS:** Nieuws, Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- **Voorkeurzendens:** 40
- **Tuner bereik:** FM, MW
- **Tuner verbeteringen:** Automatisch opslaan, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectivity

- **USB:** USB-poort
- **Aux ingang:** Lijningang
- **Hoofdtelefoon:** 3,5
- **Andere aansluitingen:** FM-antenne, MW-antenne

Convenience

- **Displaytype:** FTD
- **Klok:** Op het hoofddisplay
- **Alarmfuncties:** CD-alarm, Radio alarm, Sleptimer
- **Energiebesparende stand-bystand:** 1 watt
- **Indicaties:** DIM-modus

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AC-netsnoer, FM/MW-antenne, Snelle gebruikershandleiding, Garantieboekje
- **Afstandsbediening:** met 32 toetsen en 2 x AA-batterijen
- **Gebruikershandleiding:** Tekst in 16 talen

Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 265 x 310 x 367 mm
- **Afmetingen van hoofd luidspreker (B x H x D):** 248 x 310 x 195 mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 611 x 411 x 440 mm
- **Gewicht (incl. verpakking):** 15.6 kg

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 1 W

Productkenmerken

Muziek afsp. via directe aansl. op USB

U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

2 x 110 W RMS/2 x 220 W muziekvermogen

60 uur WMA-MP3-CD-muziek

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bass, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts een druk op de knop. De elektronische circuits van MAX Sound calibreren de bestaande geluids- en volume-instellingen; bass en geluid worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft. Met MAX Sound haalt u het meeste uit uw audio systeem zonder ingewikkelde equalizerinstellingen.

Wisselaar voor 3 CD's

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Digital Sound Control

Met Digital Sound Control kunt u kiezen uit voorgeprogrammeerde frequentieinstellingen voor een optimaal geluid voor bepaalde muziekgenres. U hebt de keuze uit Optimal, Jazz, Rock, Techno, Pop en Classic. Elke modus maakt gebruik van de grafische equalizertechnologie om automatisch de geluidsbalans en de belangrijkste geluidsfrequenties van een muziekgenre aan te passen. Met Digital Sound Control haalt u het beste uit uw muziek, door de balans af te stemmen op de muzieksoort waarnaar u luistert.

VAC (Virtual Ambience Control)

VAC (Virtual Ambience Control) zorgt voor een virtuele geluidsomgeving waarin de luisteraar muziek kan ervaren zoals het zou klinken in verschillende gesimuleerde geluidsinstellingen. VAC-geluidsinstellingen bootsen digitaal de akoestische effecten na die karakteristiek zijn voor speciale ruimtes en omgevingen zoals Hall (zaal), Cinema (bioscoop), Arcade (galerij), Concert, Disco en Cyber. Door de geluidsfloor van verschillende omgevingen en instellingen na te bootsen, zorgt VAC ervoor dat u nog meer geniet van uw favoriete muziek.

3-weg luidspreker met MAX-poort

Dual Logic-cassette deck



Publicatiedatum 2006-08-23

Versie: 1.0

12 NC: 9073 100 13054
EAN: 87 10895 93025 3

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com

* Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.