

Philips
Graveur interne

DVD
20x Graveur

SPD6 I 05BM



Gravez votre disque et l'étiquette avec un seul appareil

Un disque, un projet... Pourquoi écrire sur les disques alors que vous pouvez désormais créer des étiquettes personnalisées dignes d'un professionnel ?

Technologie de pointe

- Lecteur avec fonction LightScribe
- Graveur pour disques +/-R double couche
- Le format DVD-RAM est pris en charge

Des performances supérieures

- Écriture 8x sur DVD+R DL
- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Vitesse d'écriture 18x

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

Convivialité

- Graveur de CD/DVD et imprimante d'étiquettes en un seul appareil
- Plug-and-play, pour une installation simple
- Gravure d'étiquettes au dos des disques en 3 étapes

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Graveur interne
DVD 20x Graveur

Caractéristiques

Vitesse d'écriture

- **CD-R:** 48x (7 200 Ko/s)
- **DVD+R:** 20X (24 300 Ko/s)
- **DVD+R DL:** 8x (10 800 Ko/s)
- **DVD-R:** 20X (24 300 Ko/s)
- **DVD-R DL:** 8x (10 800 Ko/s)
- **DVD-RAM:** 12x (16 200 Ko/s)

Vitesse de réécriture

- **CD-RW:** 32x (4 800 Ko/s)
- **DVD+RW:** 8x (10 800 Ko/s)
- **DVD-RW:** 6x (8 100 Ko/s)

Vitesse de lecture

- **Temps d'accès:** 160 ms
- **Taille mémoire tampon:** 2 Mo
- **CD-R:** 48x (7 200 Ko/s)
- **DVD-ROM:** 16x (21 600 Ko/s)
- **DVD-RAM:** 12x (16 200 Ko/s)

Connectivité

- **Interface:** SATA
- **Autres connexions:** Entrée CC 12 V, Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave, Sortie audio analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique

Convivialité

- **Installation aisée:** Plug-and-play
- **Facilité d'utilisation:** Manuel d'utilisation pratique

Configuration requise

- **Capacité disque dur:** 650 Mo
- **Système d'exploitation PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, Me, NT, 98 SE
- **Processeur:** Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
- **mémoire vive ; RAM:** 128 Mo

Spécifications techniques

- **Humidité:** 15 à 80 % HR (sans condensation)
- **Température de fonctionnement:** 5 - 50 °C
- **Normes de sécurité:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normes CEM:** EN55022, EMS5024, FCC, Section 15
- **Température de stockage:** -40 - 65 °C

Carton externe

- **Poids brut:** 9,1 kg
- **Carton externe (l x l x H):** 38 x 32 x 24 cm
- **Poids net:** 7,4 kg
- **Tare:** 1,7 kg

Dimensions de l'emballage

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 17 x 14,8 x 4,2 cm
- **Poids brut:** 0,86 kg
- **Poids net:** 0,74 kg
- **Tare:** 0,12 kg

SPD6105BM/00

Points forts du produit

LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie LightScribe Direct Disc Labeling ! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (ré)inscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant !

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

Graveur multifORMAT pour disques +/- DL

Nouveau graveur permettant l'écriture sur disques double couche +R et -R de 8,5 Go

Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

Capacité de stockage de 8,5 Go

Enregistrez 8,5 Go de données ou 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un disque simple face et double couche

DVD-RAM

Le format DVD-RAM est pris en charge, ce qui fait de ce produit un véritable lecteur multi-enregistrement pour tous les formats de CD et de DVD.



Date de publication
2009-01-22

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 33287
EAN: 87 12581 35886 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com