

Philips  
Mikro HiFi systém

USB

MCM177



## Vynikajúci zvuk v štýlovom dizajne

cez USB Direct pre priame prehrávanie

Systém je špeciálne navrhnuté pre ľudí, ktorí oceňujú maximum v technológii a štýle a zaisťuje jemnosť a kvalitu. Pomocou USB Direct môžete prehrávať a diaľkovo ovládať vaše súbory vo formáte MP3/WMA na vašom prenosnom prehrávači a úložných zariadeniach USB.

### Obohat'te váš zvukový zážitok

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkový výstupný výkon 2 x 10 W RMS

### Ľahko sa používa

- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Časovač vypnutia a zapnutia

### Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Elegantné drevom obložené reproduktory

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Hlavné prvky

## USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA



Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

## Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

## Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

## Hlasitosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.



# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2x10 W RMS/2x20 W
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť

## Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Typ zásobníka: Horná časť
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 20
- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

## Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: FM anténa

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm, Analógový audio vstup (L/P)
- USB: USB hostiteľ

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Farba podsvietenia: Modré
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

## Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: FM anténa, Záručný list pre celosvetovú záruku
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Adaptér AC/DC: Prepínanie zdroja napájania

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 232 x 85 x 275 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 160 x 250 x 180 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 554 x 405 x 275 mm
- Váha vrátane balenia: 6,9 kg

## Napájanie

- Napájanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania  
2009-03-13

Verzia: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823  
EAN: 87 12581 38538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)