

# 1 Обновление электронного руководства пользователя

Philips постоянно работает над улучшением изделий. Чтобы в электронном руководстве пользователя была представлена новейшая информация, настоятельно рекомендуется загрузить в домашний кинотеатр последнюю версию электронного руководства. Электронные руководства доступны для загрузки на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Что вам потребуется

Перед обновлением электронного руководства убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Пустой флэш-диск USB. Флэш-диск USB должен иметь систему FAT или форматирование DOS. Не используйте жесткий диск USB.
- ПК должен иметь доступ к Интернету.
- Программа-архиватор должна поддерживать формат ZIP (например, программа WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®).

## Шаг 1: Проверьте текущую версию электронного руководства пользователя

Перед обновлением электронного руководства пользователя проверьте версию руководства, установленного в домашнем кинотеатре. Если версия электронного руководства пользователя, установленная в домашнем кинотеатре, является более ранней по отношению к версии, доступной на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), загрузите и установите более новую версию электронного руководства пользователя.

- 1 Нажмите кнопку  (Home).
- 2 Выберите [Настройка], затем нажмите ОК.
- 3 Выберите [Доп. настр-ки] > [Инф. о версии], а затем нажмите ОК.



### Примечание

- Последние две цифры указывают на версию электронного руководства пользователя, установленного в домашнем кинотеатре. Например, если версия домашнего кинотеатра "Subsystem SW: 35-00-00-05", цифры "05" указывают на текущую версию электронного руководства пользователя.

---

## Шаг 2: Загрузите последнюю версию электронного руководства пользователя

- 1 Вставьте пустой флэш-диск USB в USB-порт на компьютере.
- 2 В браузере зайдите на веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Найдите свое изделие на сайте поддержки Philips и щелкните “ПО и драйверы”, а затем найдите “Электронное руководство”. Электронное руководство пользователя сжато в архивный ZIP-файл.
- 4 Если версия электронного руководства пользователя на веб-сайте Службы поддержки Philips более поздняя, чем версия электронного руководства на вашем домашнем кинотеатре, сохраните архивный ZIP-файл в корневой каталог на флэш-диска USB.
- 5 Разархивируйте загруженный файл в корневой каталог флэш-накопителя USB.
  - » Файл с именем “HTSxxxxxDFU.zip” будет извлечен в папку “\UPG” на флэш-накопителе USB; “xxxx” означает номер модели домашнего кинотеатра.
- 6 Отсоедините флэш-диск USB от компьютера.

---

## Шаг 3: Обновите электронное руководство пользователя



### Предупреждение

- Не выключайте домашний кинотеатр и не отсоединяйте флэш-диск USB во время обновления.
- Если в ходе обновления произойдет сброс питания, не отключайте от домашнего кинотеатра флэш-диск USB. Домашний кинотеатр возобновит обновление, как только питание будет восстановлено.
- Если во время обновления возникнет ошибка, повторите процедуру. Если ошибка повторится, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.

- 1 Включите телевизор.
- 2 Подсоедините флэш-диск USB с загруженным файлом (электронным руководством пользователя) к разъему USB домашнего кинотеатра.
- 3 Нажмите **⬆** (Home).  
Проверьте следующее:
  - в отделении для диска домашнего кинотеатра нет диска;
  - отделение для диска закрыто.
- 4 Нажмите **[3], [3], [8]** на пульте ДУ.
  - » Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора. По завершении обновления домашний кинотеатр автоматически выключится и перезапустится.
  - Если перезагрузка не произойдет автоматически, отсоедините шнур питания на несколько секунд, а затем подсоедините его обратно.
- 5 Отключите запоминающее устройство USB от домашнего кинотеатра.