

Philips  
Mikro zenei rendszer

Bluetooth  
CD, MP3-CD, USB, FM

**BTM2560**



## Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámaid

Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangszugárzók drámai basszushangokat nyújtanak, a 70 W-os maximális teljesítmény pedig az erőteljes hangzást biztosítja.

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/W lejátszás
- Audiobemenet hordozható zenelejátszóhoz

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás

### Egyszerű használat

- Mindig aktív Bluetooth készenléti mód az egyszerű újracatlakozáshoz
- Gyors és hatékony USB töltés okoskészülékéhez
- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

**PHILIPS**

# Fénypontok

## Zenestreamelés Bluetooth™ kapcsolattal



A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaint, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

## Bluetooth készenléti mód



Miután okoskészülékét egyszer már csatlakoztatta, Philips zenei rendszerét felébresztheti a készenléti módból készüléke Bluetooth funkciójával. Ez a Bluetooth forrást is aktiválja, így gyorsan és egyszerűen indíthat zenestreamet – bármikor.

## USB gyorsítottés



Az USB port nemcsak zenelejátszásra alkalmas. Az intelligens USB-s tápláláskezelő rendszer 2 A-es gyorsítottést biztosít, amellyel rövid idő alatt feltöltheti okoskészülékét, amikor a zenei rendszer készenléti módban van.

## USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

## Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

## Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtához igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

# Műszaki adatok

## Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, leállítás, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, programozott lejátszás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

## Hang

- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 70 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás

## Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: 4"-es mélyhangszóró, dóm magashangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP

- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- USB-vel: USB host, max. 2 A-es töltés

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő
- Gyors üzembe helyezési útmutató

## Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

## Méretetek

- Főegység szélessége: 220 mm
- Főegység magassága: 104 mm
- Főegység mélysége: 231 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 185 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 260 mm
- Csomag szélessége: 383 mm
- Csomag magassága: 348 mm
- Csomag mélysége: 358 mm
- Bruttó tömeg: 7,5 kg
- Nettó tömeg: 5,3 kg



Kiadás dátuma  
2022-05-09

Verzió: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555  
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)