



Philips NULL
Pārsprieguma ierobežotājs

6 kontaktligzdas
5 USB uzlādes pieslēgvietas
900 J
Televizora koaksiālais kabelis

SPN7061WA



Aizsargājiet un uzlādējiet savas elektroierīces

USB uzlādes sistēmas un televizoru koaksiālā aizsardzība.

Aprīkots ar 6 iezemētām Schuko tipa ligzdām. Integrēta 35 W USB uzlāde mobilajām ierīcēm. Izstrādāts, lai pasargātu jūsu iekārtas no pārsprieguma impulsiem. Automātiski izslēdz sistēmas barošanu, lai to pasargātu no turpmākiem pārsprieguma impulsiem

Drošības aizsardzība

- Divpolu pārslēgs

Nevainojama aizsardzība

- 900 džoulu pārsprieguma ierobežošana
- Aizsargāti koaksiālo kabeļu savienojumi
- Jaudas bloķētājs
- 100 000 eiro pievienotā aprīkojuma ierobežotā garantija.

Iekļautas ērtības

- 6 kontaktligzdas
- 2 m strāvas vads
- Izturīgs pīts kabelis
- 1 x C tipa pieslēgvieta, maks. 15 W jauda
- 4 x A tipa pieslēgvietas, maks. 20 W jauda

PHILIPS

Pārsprieguma ierobežotājs
6 kontaktligzdas 5 USB uzlādes pieslēgvietas, 900 J, Televizora koaksiālais kabelis

Specifikācijas

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Neto svars: 0,72 kg
- Bruto svars: 0,84 kg
- Taras svars: 0,12 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 11583 5
- Iesaiņojuma veids: Kartons
- Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 38 x 37 x 18 cm

- Bruto svars: 5,6 kg
- Taras svars: 1,28 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
- GTIN: 1 48 95229 11583 2
- Neto svars: 4,32 kg

Produkta izmēri

- Vada garums: 200 cm

Iekšējā kartona kaste

- GTIN: 2 48 95229 11583 9
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1

SPN7061WA/58

Izceltie produkti

6 kontaktligzdas

Pārveido vienu kontaktligzdu sešās kontaktligzdās, tādējādi vienai kontaktligzdai var pievienot vairākas ierīces.

1 x C tipa pieslēgvietā

1 x C tipa pieslēgvietā, maks. 15 W jauda

4 x A tipa pieslēgvietas

4 x A tipa pieslēgvietas, maks. 20 W jauda

900 džoulu pārsprieguma ierobežošana

Aizsargājiet savu vērtīgo elektronisko aprīkojumu no nejausām sprieguma svārstībām, ko var izraisīt zibens, motors vai strāvas ģenerators utt.

Aizsargāti koaksiālo kabeļu savienojumi

Savienotāji izvada koaksiālo signālu cauri pārsprieguma ierobežotājam, lai aizsargātu pret pārspriegumiem un pārslodzēm.

Divpolu pārslēgs

Pārslēdz gan sprieguma, gan neitrālo līniju, lai nodrošinātu drošu izolāciju slodzes ķēdē.

2 m strāvas vads

Nodrošina jaudu ierīcei, kas var atrasties 2 m no AC kontaktligzdas.

100 000 eiro ierobežotā garantija

Lai aizsargātu pievienoto aprīkojumu izstrādājuma garantijas laikā. Ierobežotās garantijas summa ir 100 000 eiro.



Izlaides datums
2022-05-09

Versija: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72869
EAN: 48 95229 11583 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com