

Philips
Kabellose Open-Ear-
Sportkopfhörer

Open-Ear

Direktionale Akustik
Klare Gespräche
Ohrbügel mit Doppelgelenk

TAA6708BK



Freie Ohren. Hören Sie alles.

Laufen, fahren, spazieren gehen – Sie werden es lieben! Mit diesen leichten, bequemen und sicheren, kabellosen Sportkopfhörern im Open-Ear-Design hören Sie Ihre Umgebung und Ihre Musik. Egal ob Sie im Park oder auf der Straße trainieren, Sie erhalten ein Plus an Komfort.

Hörerlebnis der anderen Art

- Sound ohne Kopfhörer. Open-Ear-Design
- Bestens geeignet für unterwegs. Wasserfest gemäß IPX5
- Direktionale Akustiktechnologie
- Ausgewogener Sound, wo immer Sie sich befinden

Durchgängig brillant

- Open-Ear-Passform. Leicht, bequem, sicher
- Touch-Steuerung. Einfache Kopplung
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Klangsteuerung und mehr

Für Ihr aktives Leben

- Keine Sorge. 6+15 Std. Wiedergabezeit
- 15 Minuten laden für eine zusätzliche Stunde
- Kristallklare Gespräche. Drinnen, draußen, überall

PHILIPS

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 14,2 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 10 mW
- Empfindlichkeit: 96 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch
- AELC-Algorithmus

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5,3
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Unterstützter Codec: SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

Außenkarton

- Länge: 27,7 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 23,3 cm
- Bruttogewicht: 4,601 kg
- Höhe: 29,5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13149 8
- Nettogewicht: 2,376 kg
- Eigengewicht: 2,225 kg

Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX5
- Philips Headphones App Support
- Mono-Modus für TWS
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

Innenkarton

- Länge: 13,1 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 10,9 cm
- Höhe: 13,6 cm
- Nettogewicht: 0,297 kg
- Bruttogewicht: 0,522 kg
- Eigengewicht: 0,225 kg
- GTIN: 2 48 95229 13149 5

Leistung

- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Musikwiedergabezeit: 6 + 15 Stunde(n)

- Ladezeit: 2,5 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for an hour
- Akkutyp (Ladetaste): Lithium Polymer (Built-in)
- Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (Built-in)
- Akkugewicht (gesamt): 10,1 g
- Akkukapazität (Tasche): 650 mAh
- Akkukapazität (Earbud): 70 mAh

Verpackungsmaße

- Höhe: 14,4 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 12 cm
- Tiefe: 3,1 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 13149 1
- Bruttogewicht: 0,154 kg
- Nettogewicht: 0,099 kg
- Eigengewicht: 0,055 kg

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

- Farbe: Schwarz
- Passform: Verstellbares Doppelachsgelenk

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 2 AI mics

Abmessungen

- Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 5,80 x 9,32 x 2,75 cm
- Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 5,18 x 3,98 x 1,55 cm
- Gesamtgewicht: 0,077 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20309 9

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent

Besonderheiten

6+15 Std. Wiedergabezeit

Sie möchten sich keine Gedanken über das tägliche Aufladen machen? Dank einer Wiedergabezeit von 6 Stunden mit einer einzigen Akkuladung sind diese Open-Ear-Kopfhörer gut für mehrere Workouts geeignet. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit.

Kristallklare Gespräche

Zwei Mikrofone in jedem Ohrstöpsel konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme und reduzieren so die Umgebungsgeräusche. Wenn Sie sich an einem ruhigeren Ort befinden und während des Sprechens keine Geräusche ausblenden müssen, können Sie im Mono-Modus nur einen Ohrstöpsel zum Sprechen verwenden.

Wasserdicht gemäß IPX5

Bei Regen unterwegs? Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass Schweiß oder Regen diesen Open-Ear-Kopfhörer nichts ausmacht, und sie können sicher und einfach aufgeladen werden, selbst wenn sie nass geworden sind. Wischen Sie sie einfach ab und legen Sie sie zurück in die Ladetasche.

Leicht, bequem, sicher

Warum sich zusätzliches Gewicht zumuten? Diese Open-Ear-Kopfhörer sind so leicht, dass Sie sie kaum spüren, und sie fallen nicht herunter, wenn Sie sich bewegen. Die anpassbaren Doppelachsgelenke passen sich an Ihre Ohren an, um die Kopfhörer bequem in Position zu halten.

Direktionale Akustiktechnologie

Mit einer speziellen Kammer und einem speziellen Algorithmus gibt die direktionale Akustiktechnologie Musik in Ihren Gehörgang ab, wodurch Verluste und Vibrationen minimiert werden und Details und Bässe erhalten bleiben. Alle Vorteile des Open-Ear-Designs mit verbesserter Klangqualität und mehr Komfort.

Philips Kopfhörer App

Optimieren Sie die Bässe. Reduzieren Sie die Höhen. Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Klangstilen.

Einfache Steuerung

Die Touch-Steuerung sorgt für eine einfache Bedienung und hilfreiche Bestätigungstöne informieren Sie darüber, dass Sie eine Funktion aktiviert haben. Siri und Google Assistant werden unterstützt und Sie können die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Ideal zum Streamen über das Telefon und für den Erhalt von Benachrichtigungen von Ihrer Smartwatch.

15 Minuten Ladezeit

15 Minuten laden für eine zusätzliche Stunde

Direktionale Akustiktechnologie

Direktionale Akustiktechnologie

Ausgewogener Sound überall

Diese Kopfhörer verfügen über einen Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC)-Algorithmus. Dadurch werden Höhen und Tiefen so angepasst, dass Sie immer einen klaren, ausgewogenen Klang hören, egal ob draußen bei hoher oder drinnen bei geringer Lautstärke.



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.1

EAN: 48 95229 13149 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährender Wert und kann je nach Anwendung variieren.