



Philips
Bärbar MP3-högtalare

Universell 3,5 mm



SBA1700

Imponerande ljud, snygg design

för musiklyssning i farten

Rör dig till musiken! Få stereoljud vart du än går från en läcker resehögtalare med vikbart stativ. Fäst anslutningskabeln som en bärsnodd för enkel bärbarhet. Inuti sitter en digital förstärkare som eliminerar störningar från mobiltelefonen.

Lyssna på musik i stereo

- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
- Avskärmningstekniken för mobiltelefoner för ett brusfritt ljud
- Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag

Ta musiken med dig

- 20 timmars kontinuerlig uppspelning utan trassel
- Batteridrivna för bärbarhet
- Fodralet skyddar högtalarna när du inte använder dem
- Anslutningskabeln förvandlas till bärsnodd för enkel bärbarhet

Smart design

- Inbyggt vikbart stativ för att rikta ljudet
- Hölje i blankt aluminium och robust metallgaller



PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

20 timmars kontinuerlig uppspelning

Den här högtalaren drivs på batterier och du kan lyssna på musik i farten i upp till 20 timmar med kontinuerlig uppspelning utan trassel.

Batteridriven

Drivs av batterier, så du kan enkelt ta med den och lyssna på din musik var som helst.

Inbyggt vikbart stativ

När du är ute och lyssnar högt på din musik kan du enkelt ställa upp högtalaren och rikta ljudet med högtalarens praktiska, inbyggda vikbara stativ.

Fodral



Var rädd om dina högtalare och undvik att sladden trasslar sig genom att förvara dem i det här praktiska fodralet när de inte används.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre

effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

Lätt, bärbar design



Det tåliga lätta materialet och designen innebär att du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.

Anslutningskabeln fungerar även som bärsnodd

Ta med dig högtalarna! När du vill ta med dig din musik återansluter du anslutningskabeln och sätter fast den så att du kan använda den som en praktisk bärsnodd.

Avskärmning för mobiltelefoner

Avskärmningstekniken för mobiltelefoner är en avancerad kretsdesign som motverkar störningar från mobiltelefonen och ger ett brusfritt ljud

Hölje och galler i blank metall

Äntligen en resehögtalare som ser lika bra ut som den låter! Den här högtalaren är både snygg och praktisk med ett hölje i blankt aluminium och ett robust metallgaller.

3,5 mm universelhörlursuttag

Kan användas med alla mobila enheter som har ett 3,5 mm hörlursuttag – iPod, iPhone, GoGear, MP3-spelare, bärbara datorer, netbooks, musiktelefoner med flera – genom Plug and Play.

Specifikationer

Design och finish

- Färg(er): silver
- Material: aluminium/mjuk baksida

Tillbehör

- Bärväska: bärväska medföljer
- Batterier: ingår ej

Effekt

- Batterityp: AAA
- Drifttid för batteri: 20 tim
- Antal batterier: 3

Ljud

- Frekvensåtergivning: 200–16 000 Hz
- Impedans: 4
- Märkeffekt för RMS: 2 W

Förpackningens mått

- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningstyp: Dummy
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningens mått (B x H x D): 12,6 x 17,3 x 5,05 cm
- Bruttovikt: 0,248 kg
- Nettovikt: 0,17 kg
- Taravikt: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 50206 5

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 12
- Yttre kartong (L x B x H): 56,8 x 22,5 x 15,8 cm
- Bruttovikt: 3,65 kg
- Nettovikt: 2,04 kg
- Taravikt: 1,61 kg
- EAN: 87 12581 50207 2

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 4
- Inre kartong (L x B x H): 21 x 18,2 x 13,5 cm
- Bruttovikt: 1,1 kg
- Nettovikt: 0,68 kg
- Taravikt: 0,42 kg
- EAN: 87 12581 50208 9



Publiceringsdatum
2011-10-12

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 55844
EAN: 87 12581 50206 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com