

Philips
Externá mechanika

DVD

18x Prepisočka

SPD3500CC



Zapíšte a označte svoje disky DVD

spoľahlivosť a kompatibilita

Externá mechanika DVD RW značky Philips číta a zapisuje na formáty DVD, RAM, Dvojvrstvové disky a CD. Jednoducho sa pripojí k PC prostredníctvom portu USB a možno ju používať s viacerými počítačmi. A keďže prichádza od výrobcu, ktorý je spoluvynálezcom médií DVD, môžete si byť istí, že je extrémne spoľahlivá.

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Dvojvrstvová zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
- Formát DVD RAM je podporovaný
- Jednotka s funkciou LightScribe
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou

Majstrovský výkon

- 18 x rýchlosť zápisu
- 8 x zapisovanie na DVD+R DL

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia
- Najlepšia kvalita zapisovania pri vysokej rýchlosti DVD

Vybavenie a vlastnosti

- CD, DVD napáľovačka a tlačiareň štitkov v jednom zariadení

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorýchlostných mechanikách DVD+RW.

DVD-RAM

Formát DVD RAM je podporovaný, čím sa z tohto zariadenia stáva mechanika s univerzálnymi možnosťami záznamu s podporou všetkých formátov diskov CD a DVD.

LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov,

hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

Úložná kapacita 8,5 GB

Uložte si 8,5 GB dát alebo 4 hodiny videa v DVD kvalite na jednom jednostrannom disku s dvojitou vrstvou



Technické údaje

Rýchlosť zapisovania

- CD-R: 48 x (7200 KB/s) pomocou CAV
- DVD+R: Maximálne 18 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- DVD+R DL: 8 x (5400 KB/s) pomocou Z-CLV
- DVD-R: Maximálne 18 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- DVD-R DL: Maximálne 8 x (5 400 KB/s) pomocou CLV
- DVD-RAM: Maximálne 12 x (6 750 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania

- CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou ZCAV
- DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou ZCLV
- DVD-RW: 6 x (8100 KB/s) pomocou CAV

Rýchlosť čítania

- Čas prístupu: 160 ms
- Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB
- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD-ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV

Prípojiteľnosť

- Rozhranie: USB 2

Systémové požiadavky

- Miesto na pevnom disku: 650 MB
- Operačný systém počítača: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Procesor: Pentium 4 1,3 GHz alebo lepší
- Pamäť RAM: 128 MB

Softvér

- Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 145 x 170 x 42 mm
- Hmotnosť produktu: <0,9 kg

Údaje o balení

- 12 NC: 908210006799

- Hmotnosť brutto: 2,3 kg
- Výška: 242 mm
- Dĺžka: 304 mm
- Šírka: 146 mm

Technické špecifikácie

- Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- Bezpečnostné normy: EN60950, EN60825, UL1950
- Vlhkosť: 15 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- Prevádzkový rozsah teplôt: 5 - 50 °C
- Rozsah teploty skladovania: -40 - 65 °C

Vnútrotný kartón

- 12 NC: 9082 100 06799
- Hmotnosť brutto: 2,3 kg
- Výška: 242 mm
- Dĺžka: 304 mm
- Množstvo: 1
- Šírka: 146 mm
- EAN/UPC/GTIN: 8712581340513

Vonkajšia lepenka

- 12 NC: 908210006799
- Hmotnosť brutto: 9,925 kg
- Výška: 324 mm
- Dĺžka: 517 mm
- Množstvo: 4
- Šírka: 324 mm
- EAN/UPC/GTIN: 8712581340520

Vonkajší obal 2

- Množstvo: 144

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
- Jednoduché používanie: Príručka s návodmi, krok za krokom

Príkon

- Typ adaptéra: DC 5V/12V
- Spotreba energie: 25 W



Dátum vydania
2009-08-13

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 30803
EAN: 87 12581 34051 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com