

Philips  
Mikro Hi-Fi Sistem

- iPod için üretilmiştir
- MP3/WMA-CD müzik çalma

MCM398D



## Şarkılarınızın keyfini Hi-Fi ses kalitesi ile çıkarın

### iPod'unuzu çalın ve şarj edin

En son ve en müthiş yenilikler elinizin altında. Philips MCM398D, bağlantı konsolu ile iPod müziğinizi yüksek sesle çalmanıza olanak tanır! Her odaya uyan kompakt form faktöründe mükemmel sesin keyfini çıkarın.

#### **iPod içeriğinizi evinizde yüksek sesle çalın**

- iPod'unuzu çalın ve şarj edin
- Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda

#### **Ses deneyiminizi zenginleştirin**

- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 2x50W RMS ve 2x100W ses gücü

#### **Güne kendi tarzınızda başlayın**

- Açma ve Kapama Zamanlayıcısı
- Daha büyük bir rahatlık için 40 istasyon ayarlı dijital radyo

#### **Rafine bir ses ve görünüm**

- Rahat erişim için motorlu CD yükleyici
- Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler

# PHILIPS

Mikro Hi-Fi Sistem

iPod için üretilmiştir MP3/WMA-CD müzik çalma

MCM398D/12

## Özellikler

### MP3/WMA müzik için Doğrudan USB

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

### Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve

seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları

içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış Gücü: 2x50W RMS / 2x100W ses gücü
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

## Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2 yönlü, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 4" woofer, Piezo tweeter, Izgaraları çıkarılabilir hoparlör

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma
- ID3 etiket desteği
- Yükleyici Türü: Tepsi, Motorlu
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur
- Konsol çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, Hızlı ileri ve geri, Önceki ve Sonraki parça, Çalma ve Duraklatma

## Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- RDS: İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 40
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

## Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi

- Kulaklık: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni, Müzik kutusu bağlantısı
- USB: USB ana bilgisayar

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: LCD
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM anteni
- Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 24 tuşlu kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde
- Beşik: iPod için konsol ve adaptörler

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 152 x 228 x 273 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 140 x 228 x 244 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 514 x 275 x 345 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 8,7 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz

## iPod uyumlu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, Renkli ekranlı iPod, 5. Nesil iPod



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30869  
EAN: 87 12581 34114 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)