

Philips  
Кубична микро музикална  
система

с 30-цифтов съединител  
за iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
10 W



DCM1070

## Звук, който подхожда на вашия дом

### Завладяващ звук

Поставете вашия iPhone/iPod плейър. Слушайте вашата музика с един лесен бутон за управление. Страхотен звук и стилизиран дизайн. Седнете, отпуснете се и се наслаждавайте на вашата музика цял ден, по вашия начин.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Обща изходна мощност 10 W RMS

#### Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Digtect за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

**PHILIPS**

## Акценти

### 10 W RMS



Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти,

системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запами честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

### Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

### MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2 x 5 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, управление на цифров звук
- Регулране на силата на звука: нагоре/надолу

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, iPod аларма, USB аларма
- Цвят на подсветката: бяло
- Часовник: на основния дисплей, Таймер за

## заспиване

- Тип устройство за зареждане: отгоре
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Зарядно устройство: iPhone, iPod

## Захранване

- Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Други: Ръководство за бърз старт
- Кабели/свързване: кабел MP3 Link
- Гаранция: Международна гаранционна карта

## Размери

- Бруто тегло: 3,5 кг
- Дълбочина на основния говорител: 198 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Дълбочина на главния блок: 250 мм
- Височина на главния блок: 143 мм
- Ширина на главния блок: 140 мм
- Височина на опаковката: 308 мм
- Ширина на опаковката: 516 мм
- Дълбочина на опаковката: 195 мм
- Височина на основния високоговорител: 143 мм

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение, iPod touch, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod 6-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod разбъркано, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата на издаване  
2024-04-16

Версия: 1.0.15

EAN: 87 12581 63253 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)