

# PHILIPS



## Microcadena

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM

Puerto USB para carga

Entrada de audio de 60 W



TAM4205

## Sonido de mayor calidad para todas tus canciones

Esta microcadena de aspecto clásico te permite reproducir en streaming música y podcasts, y escuchar tus CD y la radio FM, todo con un sonido de 60 W excelente. Es perfecta para el salón o una vivienda con espacios de concepto abierto. Además, puedes conectar otras fuentes mediante USB o la entrada de audio.

### Desde clásicos de CD hasta streaming

- Toda la música
- Reproductor de CD, radio FM con 10 presintonías y entrada de audio
- Puerto USB para conectar una fuente heredada o cargar un móvil
- Bluetooth. Reproduce en streaming música, podcasts y mucho más
- Diseño clásico

### Sonido excelente para tu música

- Control digital del sonido: elige un estilo de sonido preestablecido
- Woofer de 4", tweeter de 20 mm, potencia de salida de 60 W.
- Altavoces Bass Reflex con tonos graves más ricos

### Llena la habitación con tu música

- Alimentación de CA y mando a distancia
- Como en casa
- Dimensiones de la unidad principal: 220 x 104 x 231,5 mm
- Dimensiones de los altavoces: 150 x 241,3 x 173 mm

# Destacados

## Toda la música

Esta elegante microcadena te permite transmitir listas de reproducción y mucho más a través de Bluetooth, reproducir CD y escuchar la radio FM. El sintonizador de radio digital con 10 presintonías ofrece una recepción nítida y el reproductor de CD puede leer CD de MP3 y CD grabados.

## Altavoces Bass Reflex

Estos altavoces de tipo estante ofrecen un sonido claro y unos graves de calidad gracias a su combinación de woofer, tweeter y puertos Bass Reflex. La salida máxima de 60 W aporta un

sonido de gran tamaño a cualquier habitación. Son perfectos para el salón o una vivienda con espacios de concepto abierto.

## Diseño clásico

La unidad central en dos tonos y las carcasas de los altavoces recuerdan el diseño de los componentes Hi-Fi independientes. El dial de control de volumen con textura aporta una satisfactoria sensación analógica a su uso. En la parte frontal hay botones de reproducción y selección de fuente.

## Control digital del sonido

¿Hip Hop o coro, sinfonía u ópera rock? Te guste lo que te guste, la función de control digital del sonido de la microcadena te permite disfrutarlo

más. Elige entre los estilos de sonido preestablecidos diseñados para sacar el máximo partido a tu música.

## Como en casa

Esta microcadena con alimentación de CA queda genial en cualquier habitación. El alcance inalámbrico de Bluetooth es de 10 metros y puedes cargar un dispositivo inteligente a través del puerto USB. Un mando a distancia fácil de usar pone al alcance de tu mano las funciones clave.



# Especificaciones

## Sonido

**Mejora del sonido:** control digital del sonido, sistema de altavoces Bass Reflex

**Control de volumen:** giratorio

**Respuesta de frecuencia:** 50-20 000 Hz

**Sound mode (Modo sonido):** Potente, Transparente, Brillante, Cálida, Equilibrados

**Potencia de salida máxima (RMS):** 60 W

**Impedancia del altavoz:** 6+8 ohmios

## Baffle

**Configuración del altavoz:** Bidireccional

**Número de canales de sonido:** 2.0

**Número de tweeters:** 2

**Número de woofers:** 2

**Diámetro del tweeter:** 20 mm

**Diámetro del woofer:** 4 pulgadas

## Conectividad

**USB:** Host USB

**Versión de Bluetooth:** 4,2

**Perfiles Bluetooth:** A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple)

**Alcance Bluetooth:** 10 metros (espacio abierto)

**Entrada de audio:** 3,5 mm

**Carga USB:** 5 V, 2 A

**Estándar DLNA:** No disponible

**Smart Home:** No disponible

## Reproducción de audio

**Modos de reproducción del disco:**

avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar

**SopORTE para reproducción:** CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB

**Modos de reproducción USB directo:** avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

**Formatos acústicos compatibles:** MP3

**Frecuencia de muestreo máxima:**

24 bits/44,1 kHz

## Sintonizador/recepción/transmisión

**Antena:** Antena FM fija en forma de espiral

**Bandas del sintonizador:** FM mono, FM estéreo

**Presintonías:** 10 (FM)

**RDS:** No

**Mejora en el sintonizador:** sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

**Tipo de sintonizador:** Digital

## Comodidad

**Reloj:** En pantalla principal, Visualización de la hora (formato de 12 o 24 horas)

**Mando a distancia**

**Tipo de cargador:** bandeja

**Tipo de pantalla:** Pantalla LED

**Temporizador**

**Número de alarmas:** 1

**Alarmas:** Sí, zumbador, FM, CD

## Compatibilidad

**Control con aplicación para smartphone/tablet:**

No

## Potencia

**Alimentación:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Dimensiones del embalaje

**Altura:** 35.2 cm

**Tipo de embalaje:** Caja

**Tipo de colocación:** Vertical

**Anchura:** 37.6 cm

**Profundidad:** 36.5 cm

**Número de productos incluidos:** 1

**EAN:** 48 95229 10982 7

**Peso bruto:** 7 kg

**Peso neto:** 5.28 kg

**Peso tara:** 1.72 kg

## Accesorios

**Accesorios incluidos:** cable de alimentación de CA, Antena FM, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

**Cable de alimentación:** Longitud: 1,5 m

## Diseño

**Montaje en pared:** No

**Componentes del sistema:** Unidad de control principal, Altavoces

## Dimensiones

**Unidad principal (ancho x alto x profundo):**

220 x 104 x 231,5 mm

**Peso de la unidad principal:** 1,68 kg

**Número de unidad de altavoz:** 2

**Conjunto (An. x Al. x Pr.):**

520 x 241,3 x 231,5 mm

**Peso del dispositivo:** 5.23 kg

**Unidad de altavoz (An. x Al. x Pr.):**

150 x 241,3 x 173 mm

**Peso del altavoz (por unidad):** 1.78 kg

