



Philips  
Klockradio för iPod/iPhone  
med wOOx™-teknik



AJ300D



## Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till favoritmusik från din iPod

Släpp loss din bärbara musik hemma. Docka iPod- eller GoGear-spelaren i den kompakta klockradion från Philips för underhållning med kraftfull bas och uteffekt på 12 W RMS.

Börja varje dag med musik och få fantastiska ljudupplevelser.

### Fylligt och klart ljud

- Spela upp och ladda din iPod och GoGear
- wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
- Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

### Starta dagen som du vill

- Vakna till musik från din iPod eller GoGear
- Dubbla larmtider
- Digital mottagare för förinställda kanaler

### Lättanvänd

- Fem enknappsförinställningar för enkel åtkomst till din favoritradiostation
- En fjärrkontroll för systemet och iPod

# PHILIPS

## Funktioner

### wOOx™-teknik

wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklang mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk

sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

### Anslutning med aux-ingång

Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

### Vakna till iPod-/GoGear-musik

Vakna till musik från din iPod eller GoGear

### Digital mottagare för förinställningar

Digital mottagare för förinställda kanaler

### Fem enknappsförinställningar

Få åtkomst till dina favoritstationer med enkel enknappshantering



# Specifikationer

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med färgdisplay, iPod 5th generation

## GoGear-kompatibilitet

- Kompatibel med: HDD6330 / HDD6320 / HDD1850 / HDD1840 / HDD1835 / HDD1830 / HDD1820 / HDD1635 / HDD1630 / HDD1620 / HDD1420 / SA9100 / SA9200

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 5
- Antenn: FM-antenn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

## Ljuduppspelning

- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

## Bekvämlighet

- Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, dubbelt larm, radiolarm/radioväckning, repeterande larm (insomningsfunktion)
- Skärmtyp: LCD-display
- Färg på bakgrundsbelysning: blå

- Klocka: Digital, insomningsfunktion
- Laddningsenhet: GoGear, iPod

## Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 6 W RMS

## Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 5
- Högtalardrivrutiner: Magnetsystem i neodymium
- Högtalarförbättring: wOOx-basteknik

## Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

## Effekt

- Adaptertyp: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Strömtyper: AC-ingång

## Mått

- Bruttovikt: 1,94 kg
- Vikt: 1,34 kg
- Huvudenhet, djup: 164 mm
- Pakethöjd: 212 mm
- Huvudenhet, höjd: 191 mm
- Paketbredd: 224 mm
- Huvudenhet, bredd: 161 mm
- Paketbredd: 248 mm



Publiceringsdatum  
2013-05-10

Version: 3.1.15

12 NC: 8670 000 26956  
EAN: 87 12581 31563 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.