

Philips  
Микротеатр DVD



MCD149

## Превратите любую комнату в кинотеатр

В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема с проигрывателем DVD и MP3-CD и WMA-CD - два в одном! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

### **Наслаждайтесь любимыми фильмами, фотографиями и музыкой**

- Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

### **Обогатите ваши ощущения от звучания**

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Вход Aux для улучшения качества звука телевизора
- Общая вых. мощность 200 Вт RMS (система 2.1)

### **Начинайте день по-своему**

- Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

# PHILIPS

разумно и просто

# Основные особенности

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Прогрессивное сканирование

Функция Progressive Scan удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x50 Вт + 100 Вт (RMS)
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital

## Динамики

- Основной динамик: 4" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный

## Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: DVD+RW, Формат DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Режимы воспроизведения дисков: Повторение участка АВ, Угол, РВС, Замедленное движение, Масштабирование, OSD, Ограничение на просмотр, Возобновить воспр. с места остановки
- Регион DVD-дисков: 2
- Улучшенные характеристики видео: Прогрессивное сканирование

## Аудиовоспроизведение

- Воспроизведение медиа: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп

## Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительные настройки станций: 40

## Возможность соединения

- Видеовыход - аналоговый: Компонентный Y Pb Pr (cinch), Полный CVBS (желтый cinch), S-Video (типа Hosiden), Разъем SCART
- Вход Аух: 1x(ЛП)/ RCA
- Другие соединения: Коакс. выход для цифрового аудиосигнала, Антенна FM, Линейный выход
- USB: Порт USB

## Удобство

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Таймер сна, Звуковой радиосигнал
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: Белый ДФТ
- Языки экранных меню: Испанский, Французский, Английский, Немецкий, Итальянский, Португальский
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Аксессуары

- С дополнительными принадлежностями: Кабель композитного видеосигнала (Y), антенна FM
- Пульт ДУ: 38-кнопочный с литиевой батареей
- Кабели: D-sub

## Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 218 x 90 x 221,5 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 125 x 250 x 232 мм
- Вес, включая упаковку: 13 кг
- Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г): 199 x 311 x 390 мм



Дата выпуска 2009-03-13

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902  
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)