



Philips  
Draagbare DVD-speler

LCD-scherm van 18 cm (7")  
Dubbele DVD-speler



PD7042



## Dubbel filmplezier

met twee DVD-spelers

Nu kunt u films en muziek afspelen in de auto! De Philips PD7042 beschikt over twee DVD-spelers met schermen van 18 cm (7"), zodat uw medereizigers onderweg van hun eigen DVD-films, muziek en foto's kunnen genieten. De ingebouwde accu biedt 2 uur filmplezier, waar u ook bent.

### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergegeven van een beelddisc

### Verrijk uw AV-entertainmentervaring

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") in breedbeeldformaat (16:9)
- Kijk naar verschillende films of deel een film op beide spelers
- Ingebouwde stereoluidsprekers

### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Maximaal 2 uur afspelen via de ingebouwde oplaadbare batterij\*
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- Volledig hervatten na stroomonderbreking
- Genieten zonder uw medereizigers te storen dankzij 2 oortelefoons
- Verbinding door middel van één kabel voor snelle installatie in de auto

**PHILIPS**

## Kenmerken

### 18 cm/7" TFT LCD, kleur (16:9)



Met het LCD-kleurenscherm komen beelden tot leven. Uw dierbare foto's hebben dezelfde levendige kleuren als hoogwaardige afdrukken en dankzij de rijke details lijken uw favoriete films en muziek in de kamer plaats te vinden. Het 16:9-breedbeeldformaat is standaard voor universele tot High Definition digitale televisie. Een beeldvullend 16:9-beeldformaat zorgt voor een uitstekende weergave van beelden zonder balken boven en onder het beeld en zonder het kwaliteitsverlies dat wordt veroorzaakt door schalen, waardoor een beeld wordt aangepast zodat het op een ander schermformaat past.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



De draagbare DVD-speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW,

(S)VCD en CD kunnen allemaal op de DVD-speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbaar discformaten.

### Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW



MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

### Slimme bevestiging voor in de auto



Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt

voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

### Eén kabelverbinding

U hebt maar één kabel nodig om de twee draagbare DVD-spelers van Philips op elkaar aan te sluiten. U hebt geen andere kabels nodig, dus uw auto blijft netjes en u kunt de spelers snel installeren.

### Naar verschillende films kijken

Dankzij de twee spelers voor in de auto kunt u films individueel bekijken op elke draagbare DVD-speler. U kunt er echter ook voor kiezen om ze samen te voegen en het signaal te wijzigen, zodat de passagiers voorin en achterin tegelijkertijd dezelfde film kunnen bekijken op beide DVD-spelers.

### DivX-gecertificeerd

Met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning kunt u DivX-gecodeerde video's en films van internet bekijken, waaronder aangeschafte Hollywood-films. Het DivX-mediaformaat is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, kunt opslaan op media als CD-R/RW en opneembare DVD's, USB-apparaten en andere geheugenkaarten en afspelen op uw DivX Certified<sup>®</sup> Philips-apparaat.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiameter: 7 inch / 18 cm
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discsfeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Zoomen, Shuffle, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

## Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 0,8 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- AV-ingang: Composite (CVBS) x 1

## Comfort

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Accessoires

- AC/DC-adapter: 9 V, 0,8 A (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabels: AV-kabels

- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Slimme bevestiging voor in de auto: AY4246 x 2
- Hoofdtelefoon: AY3822 x 2
- Etui: Reistas x 1

## Vermogen

- Levensduur batterij: Maximaal 2 uur\*
- Batterijtype: Ingebouwde batterij

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 285 x 360 x 372 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 7,93 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 362 x 350 x 90 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Gewicht van het product: 1,4 kg
- Verpakkingstype: D-box

## Omdoos

- EAN: 87 12581 52052 6
- Brutoweight: 8,451 kg
- Omdoos (L x B x H): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Nettogewicht: 6,684 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 1,767 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Brutoweight: 2,677 kg
- Nettogewicht: 2,228 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,449 kg
- Type schap: Leggen

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Gewicht: 1,266 kg



Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 3.2.5

12 NC: 8670 000 59223  
EAN: 08 71258 15205 19

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.