

Philips
Mini Hi-Fi System c/MP3



FWM377

Grave suas músicas direto em seu MP3

para se divertir sem parar

Curta músicas de forma ilimitada! O FWM377 oferece: disqueteira de CD p/3 discos, reprodução 30 horas s/parar e capacidade p/ripar músicas - de CDs, fitas e do sintonizador - diretamente p/dispositivo USB. Além disso, o Max Sound e o Reforço dinâmico de graves garantem som da mais alta qualidade!

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Potência total de 240 W RMS
- Sistema Bass Reflex bidirecional para um som mais potente

Enriqueça sua experiência sonora

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Reforço dinâmico de graves, 3 fases
- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

Prazer contínuo com sua música favorita

- Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3
- Ripe músicas de CDs, rádio e fitas em um dispositivo USB
- 30 horas de reprodução de CD de MP3
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- Unidade de toca-fitas estéreo

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Disqueteira para 3 CDs de WMA/MP3

Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3

USB Ripa Tudo

Com esse recurso inteligente, é muito fácil escutar todas as suas músicas do sistema Hi-Fi diretamente no MP3 player portátil. Basta ripar as músicas desejadas de CDs, fitas cassetes, programas de rádio ou músicas MP3 Link do sistema diretamente para o dispositivo USB. Armazene suas fitas cassetes favoritas e converta o conteúdo no formato MP3 - sem usar um PC. Você também pode programar a gravação do seu programa de rádio favorito no sistema usando o timer para gravá-lo automaticamente no dispositivo USB.

30 horas de música de CD MP3

30 horas de reprodução de CD de MP3

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada comutação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.



Especificações

Som

- Potência de áudio total (RMS): 240 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4 modos, Incredible Surround

Alto-falantes

- Alto-falante principal: Bidirecional, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Caixas acústicas Bass Reflex
- Número de alto-falantes: 2

Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos USB Direct: Excluir, Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar
- Modos de reprodução de discos: Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação para 40 faixas
- Número de decks: 1
- Tecnologia do toca-fitas: Mecânica
- Modos de reprodução de fita: Interrupção automática

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Dispositivo USB, Fita
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar programa de rádio, Disco único, Faixa única
- Origens de gravação USB: Aux, CD, Fita, Sintonizador
- Aprimoramento de gravação de fitas: Gravação de CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática

- Pré-sintonia de estações: 40
- Faixas do sintonizador: FM, MW
- Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil Instalação (Plug & Play)

Conectividade

- Aux in: MP3 Link
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Microfone: Entrada para microfone
- Outras conexões: Antena FM, Antena MW
- USB: Host USB

Praticidade

- Alarms: Alarme do CD, Alarme USB, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: FTD
- Indicações: Modo DIM
- Karaokê: Volume de MIC

Acessórios

- Acessórios inclusos: Antena FM/MW, Guia de Referência Rápida
- Controle remoto: 23 teclas
- Livreto de garantia: Versão global
- Manual do usuário: Português do Brasil

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 265 x 310 x 384 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 273 x 310 x 204 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 640 x 413 x 496 mm
- Peso, incluindo embalagem: 14.9 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz



Data de emissão
2009-03-13

Versão: 2.1.8

12 NC: 8670 000 27279
EAN: 87 12581 31763 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.