



Philips
Bärbar TV

10,2" LCD



PVD1075



Titta på bärbar digital-TV!

med USB- och SD-kortplatser för foto/video/musik

Med den här bärbara TV:n kan du njuta av fördelarna med digital-TV, elektronisk programguide och annat innehåll av digital kvalitet. Samtidigt kan du njuta av fotovisning, DivX-video- och MP3-/WMA-musikuppspelning via den inbyggda USB- och SD-kortplatsen.

Upplev det digitala interaktiva TV-fenomenet

- Stöd för gratis TV- och radioprogram i det marbundna digital-TV-nätet
- 7-dagars elektronisk programguide (EPG)
- Funktioner för Text-TV och textning

Perfekt visning var som helst

- Zero Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
- Titta på bildspel
- Spela upp DivX®- och MPEG4-filmer

För ultimat bekvämlighet

- Spela upp MP3- och WMA-musik
- USB- och SD-kortplatser för foton, musik och videoklipp
- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- AV-in-anslutning för videodelning



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- **Displayskärmtyper:** LCD TFT
- **LCD-paneltyp:** Antireflexpolarisering
- **Diagonal skärmstorlek (tum):** 10 2 tum
- **Upplösning:** 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
- **Ljusstyrka:** 200 cd/m²
- **Kontrastförhållande (medel):** 250:1
- **Effektiv visningsyta:** 222,0 x 133,2 mm
- **Bildpunktavstånd:** 0,1905 (B) x 0,1905 (H) mm
- **Svarstid (medel):** 30 ms

Ljud

- **Uteffekt:** 2 W RMS (inbyggda högtalare)
- **Uteffekt (RMS):** 10 mW RMS (hörlurar)
- **Signal/brusförhållande:** > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- **Komprimeringsformat:** MPEG4, Divx

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Filsystem som stöds:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bithastighet:** 32–320 kbit/s
- **WMA-bithastighet:** 32–192 kbit/s

Anslutningar

- **AV-ingång:** Komposit (CVBS) x1
- **DC-in:** 9 V
- **USB**
- **Hörlursuttag:** 3,5 mm stereohörlurar
- **SD-/MMC-kortplats:** SD-kort

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning

- **Enkel installation:** Automatisk installation
- **Användargränssnitt:** 7-dagars elektronisk programguide, Autoupdatering av programlista, Elektronisk programguide, Now & Next ESG, TV- och radioläge, Stöd för flera textningar
- **Föräldrakontroll:** Lås med PIN-kod

Tillbehör

- **AC/DC-adapter:** DC-ingång 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- **kablar:** A/V-kabel x 1
- **Tillbehör som medföljer:** Ljud-/videokabel, Nätdapter, Bruksanvisning, Antenn
- **Fjärrkontroll:** AY5510
- **Bruksanvisning:** Flera språk

Effekt

- **Batterityp:** Inbyggt batteri

Mottagare/mottagning/sändning

- **DVB:** DVB, markbunden *
- **Radioband:** UHF
- **Videouppspelning:** PAL

Mått

- **Produktens mått (B x H x D):** 275 x 240 x 100 mm
- **Förpackningstyp:** D-box
- **Produktvikt:** 1,2 kg
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 330 x 116 x 287 mm
- **Huvudförpackningens mått:** 246 x 350 x 300 mm
- **Antal i förpackning:** 2
- **Vikt på huvudkartong:** 4,47 kg

Produktfördelar

Markbunden digital-TV

Utöka underhållningen med digitala TV-kanaler – utan kostnad. Med DVB-T (digital markbunden TV-sändning) kan du ta emot gratis TV- och radioprogram som sänds i de markbundna TV-näten i Europa. Signalen hålls digital utan några analoga steg för att bevara den högsta kvaliteten.

Zero Bright Dot™-skärm

Njut av bilder av högsta kvalitet utan störande tomma punkter på LCD-skärmen. LCD-skärmar har ofta felaktigheter som kallas "döda pixlar" i LCD-branschen. Ett begränsat antal "döda pixlar" ansågs tidigare vara en oundviklig bieffekt av LCD-skärmtillverkning i stora volymer. Med Philips stränga kvalitetskontrollprocedurer som används vid tillverkningen av våra bärbara DVD-spelare tillverkas våra LCD-skärmar med noll tolerans för "döda pixlar". Utvalda bärbara DVD-spelare är utrustade med Philips Zero Bright Dot™-garanti så att du får optimal bildskärmskvalitet.

Spela upp DivX®- och MPEG4-filmer

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela upp DivX-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

