



Philips  
Digitaaliset langattomat  
kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu  
takaosa  
Korvat peittävät

SHD8700



## Langatonta musiikkia

Keuyet ja mukavat kuulokkeet

Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätävä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.

### Huippuluokan kuunteluelämys

- Kristallinkirkas (2,4 GHz) digitaalinen tiedonsiirto
- Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat upean äänenlaadun

### Mukavat pitkäaikäin käytössä

- Itsestään säätävä sisäsanka asettuu mukavasti
- Kääntyvät korvakuvut istuvat aina hyvin

### Helppokäyttöinen

- Pikalataustoiminto lataa kuulokkeen nopeasti
- Säilytä vastaanotintasi näppärässä telakointiasemassa

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Akustinen järjestelmä: suljettu
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Signaali/kohina-suhde: > 86 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Taajuusalue: 8 – 21 000 Hz
- Impedanssi: 32 ohmia

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Kanavan valinta: automaattinen
- Tehollinen alue: 30 m
- Modulointi: GFSK

## Helppokäyttöisyys

- Automaattinen virrankatkaisu
- Tukiaseman ominaisuudet: LED-merkkivalo
- Akkuvirran ilmaisin
- Käyttöaika: ~14 tuntia
- Lataus vähissä -ilmaisin

## Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: 5 V / 550 mA DC
- Akkulaturi: lataava telakointiasema

## Virta

- Kuulokkeiden virtalähde: 2 × ladattava AAA-akku
- Virtalähteen lähtö: 6 V / 550 mA DC

## Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 10 cm
- Nettopaino: 0,581 kg
- Kokonaispaino: 0,892 kg
- Taara: 0,311 kg
- EAN: 69 23410 73295 5
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Näyttö
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

## Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Kokonaispaino: 3,21 kg
- Taara: 1,467 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- GTIN: 1 69 23410 73295 2
- Nettopaino: 1,743 kg

## Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 18,5 x 22 x 8,5 cm
- Paino: 0,221 kg

# Kohokohdat

## 2,4 GHz:n digitaalinen tiedonsiirto

2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.

## Akustisesti viritetyt

Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä, ja sekä korkeat äänet että matalat bassoäänit toistuvat tarkasti ja selkeästi.

## Itsestään säätyvä sisäsanka

Näiden Philips-kuulokkeiden sisäsanka asettuu automaattisesti päin mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.

## Älykäs ja nopea lataus

Älykäs ja nopea pikalataustoiminto lataa akun täyteen erittäin nopeasti. Sisäinen virtapiiri määrittää akussa jäljellä olevan virran määrän ja sovittaa tulojännitteen pikalataukseen sopivaksi sekä pidentää akun käyttöikää.

