



Philips
Kannettava DVD-laite

7"/18 cm digitaalinen LCD-laite
Toisto aika 6 h

PD7060



Ensiluokkainen kuvanlaatu

16,7 miljoonan värin LCD-näytössä

Nauti elokuvista kaikkialla Philipsin kannettavalla PD7060-DVD-soittimella. 7"/18 cm:n digitaalinen LCD-värinäyttö herättää kuvat eloon. Näytä ja jaa digikuvia helposti. Kevyen ja kompaktin laitteen toisto aika on jopa 6 tuntia.

Toista elokuvia, musiikkia ja kuvia kaikkialla

- DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, CD-yhteensopiva
- DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita
- JPEG-kuvien katselu kuvalevyiltä
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Digikuvien katselu on helppoa

- 17,8 cm (7") huipputarkka LCD-näyttö (800 x 480 pikseliä)
- 180 astetta kääntyvä näyttö joustavaan katseluun
- Näytä kuvia ja diaesityksiä
- Katsele kuvia suoraan muistikorteilta tai DVD- ja CD-levyiltä

Miellyttäviä yksityiskohtia

- Voit katsella jopa 6 tuntia elokuvaa tauotta*
- SD/SDHC-korttipaikka musiikin, kuvien ja videoiden toistoon
- Kirkkaus myötäilee automaattisesti huoneen valaistusta
- Kätevä autoteline on helppokäyttöinen



PHILIPS

Kohokohdat

17,8 cm (7") HD LCD -näyttö

Tarkka LCD-värinäyttö (800 x 480 pikseliä) saa kuvat elämään. Voit katsella valokuvia ja suosikkielokuviasi näytössä, jonka yksityiskohdat ja värien eloisuus vastaavat laadukkaita paperikuvia.

Näytä kuvia



Täydellisen tiedostojen siirrettävyyden ansiosta voit näyttää helposti valokuvia kuvaesityksenä. Aseta levy, muistikortti tai USB-massamuistilaite soittimeen ja digitaalivalokuviasi näytetään suoraan laitteessa. Nyt voit muistella hienoja hetkiä perheen ja ystävien kanssa milloin haluat!

Jopa 6 tuntia elokuvatoistoa



Philips-soittimessa on kiinteä ladattava akku. Voit nauttia yhdellä latauksella kuuden tunnin ajan elokuvista, valokuvista ja musiikista. Soittimen lataaminen on helppoa - liitä vain virtajohto pistorasiaan.

180 astetta kääntyvä näyttö



Näyttö kääntyy 180 astetta, jolloin voit valita parhaan katselukulman. Käännä näyttöä tai säädä sen asentoa pystysuunnassa, jotta vältät heijastumat ja saat parhaan mahdollisen katselukulman.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Kätevä autoteline



Nauti viihteestä tien päällä ottamalla kannettava DVD-laite mukaan! Ainutlaatuinen autoteline on helppo käyttää, ja näppärän vivun avulla soittimen irrottaminen käy käden käänteessä. Voit ottaa kannettavan DVD-laitteen mukaasi ja jättää pelkän telineen autoon.

DivX-sertifioitu

DivX[®]-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja tallentaville DVD-levyille toistettaviksi Philipsin DivX Ultra Certified[®] -laitteella.

SmartBright

SmartBright on Philipsin toiminto, jossa sisäänrakennettu tunnistin säätää näytön asetukset automaattisesti. Katsomiselämys on paras mahdollinen. Virrankulutus laskee, ja näytön käyttöikä kasvaa. Kirkkaan näytön ja pimeän huoneen tai pimeän näytön ja kirkkaan huoneen silmiä väsyttävä vaikutus vähenee. Kaikki tämä ilman näytön kirkkauden manuaalista säätämistä huoneen valaistusolosuhteiden muuttuessa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 7 tuumaa / 18 cm
- Tarkkuus: 800 (l) x 480 (k) x 3 (RGB)
- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija

Ääni

- Lähtöteho: 600 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 5 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (linjalähtö), >76 dB (kuulokkeet), >62 dB (sisäiset kaiuttimet)

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Zoomaus, Toiston jatko keskeytyskohdasta
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC
- Pakkausformaattit: Divx, MPEG4

Äänen toisto

- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
- WMA-bittinopeudet: 32–192 kbps
- Toistomuodot: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

Liitännät

- DC-tulo: 9 V, 1,5 A
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- SD/MMC-korttipaikka: SD/SDHC-korttipaikka

Käytön mukavuus

- Latausilmaisain
- Iskusuojaus

Lisätarvikkeet

- Verkkoalaite: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 v, 50/60 Hz
- Johdot: 1 x AV-johto
- Kaukosäädin: Ohut AY5509-kaukosäädin
- Käyttöopas: Monikielinen
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Kätevä autoteline

Virta

- Pariston malli: Sisäänrakennettu akku
- Akkujen kesto: Jopa 6 tuntia*

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 225 x 270 x 245 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 4,87 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 235 x 255 x 70 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 197 x 31 x 166 mm
- Tuotteen paino: 0,83 kg
- Pakkaustyyppi: D-box



Julkaisupäivä 2017-04-07

Versio: 1.1.7

12 NC: 8670 000 59228
EAN: 87 12581 52057 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.
* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
* Akun käyttöaika on arvio ja saattaa vaihdella käytön mukaan. Käyttäjä voi optimoida akun keston himmentämällä LCD-taustavaloa, liittämällä kuulokkeet (ei kiinteät kaiuttimet) ja kuuntelemalla keskivoimakkuudella sekä käyttämällä laitetta huoneenlämmössä.