

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD



HTS3555

Disfruta de más entretenimiento

Plataforma para GoGear / iPod incluida

Este avanzado sistema Home Entertainment digital ofrece un potente sonido Surround y una experiencia de audio y video que te hará sentir como en el cine. Es lo más avanzado en estilo y rendimiento.

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- Plataforma para GoGear y iPod incluida
- USB Direct reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB
- Entrada de línea MP3 para música de reproductores multimedia digitales

Audio y video con mayor realismo

- 1080i HDMI con conversión de video de alta definición
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Plataforma para GoGear / iPod incluida

Utiliza la misma plataforma para tu Philips GoGear y tu Apple iPod y disfruta de toda la música de tu reproductor multimedia portátil en el Home Theater.

1080i HDMI

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora puedes compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Certificación DivX Ultra

Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de

video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Entrada de MP3

La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and Play para reproducir directamente el contenido MP3 a través de un sistema de Home Theatre con sólo conectar el reproductor de MP3 portátil al conector del audífono integrado. Ahora puedes disfrutar de la espectacular calidad de sonido del sistema de Home Theatre de Philips mientras reproduces tu música preferida desde un reproductor de MP3 portátil.

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

Video DAC 12 bits/108 MHz

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneado progresivo, Alta def. (720 p, 1080 i)

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 180-14000 Hz
- Relación señal / ruido: >65 dB
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Cartoon, Clásico, Concierto, Drama, Juegos, jazz, Lounge, MTV, Noticias, Party, RnB, Rock, Deportes
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno

Reproducción de video

- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD de audio, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Sintonizador/recepción/transmisión

- Número de canales de audio preconf.: 40
- Bandas del sintonizador: AM, FM

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), 2 entradas coaxiales

digitales, Entrada AUX, Entrada de TV (audio, cinch), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil

Potencia

- Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Bocinas

- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético, 3 vías
- Controladores del altavoz central: Tweeter de 2", 2 woofers de 2,5"
- Impedancia del altavoz central: 3 ohmio
- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 8"
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio
- Rango de frecuencia subwoofer: 40-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Pasivo

Accesorios

- Accesorios incl.: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de video CVBS, antena FM, Tarjeta de registro de producto, Guía de configuración rápida, manual de usuario, Folleto de garantía mundial, Plataforma para GoGear / iPod, Cable para plataforma de interconexión, Cable para plataforma de video

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 435 x 55 x 310 mm
- Peso del aparato: 4,04 kg
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 95,5 x 198 x 75 mm
- Peso del altavoz Surround: 0,67 kg
- Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 435 x 93,5 x 67 mm
- Peso del altavoz central: 1,45 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 159,5 x 355,5 x 370 mm
- Peso del subwoofer: 4,78 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 557 x 494 x 315 mm
- Peso con empaque incluido: 15,9 kg



Fecha de publicación
2011-05-12

Versión: 4.0.13

12 NC: 8670 000 29014
UPC: 6 09585 13000 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com