

Philips  
Multimediehögtalare 2.0

MMS321



# Enastående ljud och stil

## Högtalarelement med kraftfullt basstryck

MMS 321 ger kvalitet i varje hörn, från dess tweeters i mylar till högtalarelementen med kraftfullt basstryck. Du får subwoofer-ljud från endast två högtalare, som är exklusivt tillverkade i prestandahöjande rostfritt stål.

### Ultimata basprestanda

- Dynamic Bass Boost - lyssna på det djupaste, rikaste basljudet
- Högtalarelement med kraftfullt basstryck

### Anslut till alla dina prylar

- Perfekt för MP3, PC, TV, CD m.m.

### Modern design

- Design och stativ i rostfritt stål – höga prestanda med stil

### Sensationellt multimedieljud

- Högtalarelement i aluminium med kraftfulla neodymiummagneter
- Tweeters tillverkade av mylarmaterial för HD-ljud

# PHILIPS

# Funktioner

## Högtalarelement med kraftfullt bastryck

Den unika designen ger dig en virtuell subwoofer-upplevelse från endast två kompakta högtalare. Subwoofern har utformats omsorgsfullt och integrerats i högtalarna.

## Dynamic Bass Boost



Nydanande teknik som ger ett otroligt djupt och rikt basljud med kompakta högtalare.

Dynamic Bass Boost framhäver musikens basregister i alla olika volyminställningar, från låg till hög - med en enda knapptryckning!

## Perfekt för MP3, PC, TV m.m.

Anslut dina högtalare till alla dina prylar. Ett bra sätt att lyssna på din MP3-spelare, PC, TV, CD-spelare, DVD-spelare samt dina andra multimedieprylar.

## Tweeters i mylar

Det unika mylarmaterialet i de dubbla dome tweeters ger enastående ljud. Musiken blir levande och filmer låter som de var tänkta att göra, eftersom det fulla registret av höga toner återges perfekt.

## Högtalarelement i aluminium

De här högtalarelementen i aluminium har kraftfulla neodymiummagneter. Kvalitetsmaterial och optimerad design ger enhetliga prestanda inom hela ljudintervallet.

## Design och stativ i rostfritt stål

Det snygga höljet och högtalarstativen är gjorda av rostfritt stål för att öka produktens hållbarhet och visuella prestanda. Ett stilfullt sätt att förbättra högtalarnas överlägsna ljudprestanda.

# Specifikationer

## Ljud

- Basförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Frekvensåtergivning: 50 - 20 000 Hz
- Uteffekt (RMS): 2 x 20 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Diskanthöjning
- Musikeffekt: 80 W
- Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
- Volymkontroll: Analog volymkontroll
- Sladdar: Fasta ledningar
- Basoptimering

## Högtalare

- 2 x 50 mm woofer: Aluminium
- Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
- Aluminiumkon
- CD-tweeter
- Magnetsystem i neodym
- Mylar-kon

## Anslutningar

- Sladdlängd: 1,8 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo

## Bekvämlighet

- Strömindikator

## Effekt

- Power LED-indikator: Blå

## Förpackningsinformation

- 12NC: 908210004468
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 882330
- Höjd: 309 mm
- Kvantitet: 1
- Längd: 326 mm
- Bruttovikt: 3.5 kg
- Bredd: 176 mm
- Taravikt: 0.5 kg

## Yttre kartong

- 12NC: 908210004468
- Bruttovikt: 8,54 kg
- Taravikt: 0.9 kg
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 971034
- Höjd: 329 mm
- Kvantitet: 2
- Längd: 369 mm
- Bredd: 346 mm

## Förpackningens innehåll

- Antal satellithögtalare: 2
- Förstärkare
- 3,5 mm stereoanslutningskabel
- Snabbinstallationsguide



Publiceringsdatum  
2024-04-27

Version: 5.2.11

EAN: 87 10895 88233 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)