



Philips
Casque hi-fi sans fil

SHC5100



Liberté sans fil

Entièrement rechargeable

Oubliez les câbles qui vous encombrant et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez l'utiliser sans compter.

Le son sans fil poussé à la perfection

- Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité
- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Confort longue durée

- Arceau intérieur réglable
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Praticité

- Entièrement rechargeable
- Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Tuner/Réception/Transmission

- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
- Portée utile: 100 m
- Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Modulation: FM
- Nombre de canaux: 2

Praticité

- Indicateur de charge de la batterie
- Double PLL
- Durée de fonctionnement: ~10 heures
- Coupure auto. de l'alimentation

Puissance

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC

12 V/200 mA

Carton externe

- Poids brut: 2,86 kg
- Poids net: 1,254 kg
- Tare: 1,606 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Carton externe (l x l x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- EAN: 87 12581 56198 7

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 24 x 32 x 10 cm
- Poids brut: 0,752 kg
- Poids net: 0,418 kg
- Tare: 0,334 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 70539 3
- Type d'emballage: Affichage
- Type d'installation sur étagère: Les deux

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 19 x 22 x 8,5 cm
- Poids: 0,178 kg

Points forts

Haut-parleur 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

Ultra-léger



Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Entièrement rechargeable

Ce casque est conçu pour une utilisation avec batteries rechargeables. Son utilisation répétée ne vous ruinera pas.

2 canaux de transmission

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.



Date de publication
2014-03-11

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 000 67356
EAN: 69 23410 70539 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com