

Philips  
CD Soundmachine -soitin,  
Dynamic Bass Boost

MP3

AZ1316



## all-in-one, vaikuttavaa MP3-musiikkia

Tämä pieni ja tyylikäs CD-soitin toistaa kaikki CD-levyt, myös MP3-CD:t. Istu siis alas ja nauti musiikista vaikkapa ohjelmoitavan 20 raidan uudelleentoiston avulla.

### **CD-soitin ominaisuuksia täynnä**

- MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva
- Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

### **Vaikuttava ääni**

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

### **Helppo ja tarkka hallittava**

- Digitaalinen viritin esiasetuksineen
- Automaattinen kanavaohjelmointi yhdellä painikkeella
- Kätevä kaukosäädin

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kohokohdat

### MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva

### Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta



Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamaassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### Digitaalinen viritin esiasetuksineen Digitaalinen viritin esiasetuksineen

### Automaattinen kanavaohjelmointi

Automaattisen kanavaohjelmoinnin avulla suosikkikanavat voi virittää ja tallentaa esiasetuksiin yhdellä painikkeen painalluksella – radiokanavien ja esiasetusten manuaalinen viritys on taaksejäänyttä elämää! Elektroninen piiri etsii paikallisten kanavien signaalit automaattisesti, poimii vahvimmat signaalit ja tallentaa ne esiasetuksiin.

### Kätevä kaukosäädin

Kätevä kaukosäädin

## Tekniset tiedot

### Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 1,2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Kaiuttimen halkaisija: 4"
- Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus

### Äänen toisto

- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- ohjelmitavia kappaleita: 20
- Dekkien määrä: 1
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Kasetin toistotilat: Nopea kelaus eteen- ja taaksepäin, Täysin automaattinen pysäytystoiminto, Keskeytyspainike

### Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: AM-antenni, FM-antenni
- Viritin aaltoalueet: FM, MW

### Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Kaukosäädin: 14 painiketta

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuuodistus

### Virta

- Verkkovirta
- Pariston malli: LR14
- Akun jännite: 1,5 V
- Akkujen määrä: 6

### Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 470 x 275 x 210 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 400 x 243 x 169 mm
- Paino: 2,9 kg
- Paino pakattuna: 3,7 kg



Julkaisupäivä 2009-05-08

Versio: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672  
EAN: 87 10895 86180 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)