

Philips  
Micro-Hi Fi-system

MP3/WMA

MCM9



## Spela MP3-CD- och WMA-CD-skivor

På ett sofistikerat sätt med fantastiskt ljud

Ett system som utstrålar finess och kvalitet och är särskilt utvecklat för dig som uppskattar det absolut bästa när det gäller teknik och stil. Släpp loss ljudentusiasten inom dig och njut av det förbättrade ljudet från dina MP3-/WMA-CD-skivor genom de kraftfulla högtalarna.

### Berika din ljudupplevelse

- Ferro Fluid Cone Dome Tweeters
- Platt metallkon-woofer
- 2-vägs basreflexhögtalare med löstagbara galler
- 2x50 W RMS och 2x100W musikeffekt

### Ju längre du kan lyssna, desto roligare

- Musik i 10 timmar på MP3-CD eller 20 timmar på WMA-CD

### Egna ljudinställningar

- Incredible Surround™ för ett större ljud
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner

### Även ljudet är fantastiskt

- Eleganta högtalare i träfinish

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Ljud

- **Uteffekt:** 2x100 watt musikeffekt
- **Ljutförbättring:** Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

### Högtalare

- **Huvudhögtalare:** 2-vägs, Basreflexhögtalare, 5,25 tums woofer, 2-tums tweeter, Löstagbara högtalargaller

### Ljuduppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA
- **Skivuppspelningslägen:** Programmerbar för 99 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- **Typ av laddare:** Motoriserad, Släde
- **ID3 Tag Support**
- **Kassettdäcksteknik:** Full Logical
- **Kassettoppspelningslägen:** Auto Reverse-funktion, Elektronisk hastighetskontroll, fullständigt automatiskt stopp, Räkneverk för kassett

### Ljudinspelning

- **Inspelningsmedia:** Kasset
- **Bandinspelningsförbättring:** Automatisk inspelningsnivå, Synkroniserad insp. av CD till band, Enknappsinspelning

### Mottagare/mottagning/överföring

- Automatisk digital kanalsökning
- **RDS:** Stationsnamn, Programtyp, Radio-text,

- RDS-klocka, Nyheter
- **Kanalförinställningar:** 40
- **Radioband:** FM-stereo, MW
- **Mottagarförbättringar:** Autospara, Enkel installation (Plug & Play)

### Anslutningar

- **Aux-in:** Line-in
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Andra anslutningar:** FM-antenn, MW-antenn

### Bekvämlighet

- **Larm:** CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Bandlarm, Insomningsfunktion, Insomningsfunktion
- **Klocka:** På huvudskärmen
- **Skärmtyp:** Vit FTD (Fluorescent Tube Display)
- **Indikationer:** DIM-läge
- **Eco Power-vänteläge:** 0,5 watt

### Tillbehör

- **Tillbehör:** Nätkabel, FM/MW-antenn
- **Fjärrkontroll:** 32-tangenter med 2 st AA-batterier

### Storlek

- **Utrustningens mått (B x H x D):** 175 x 252 x 350 mm
- **Huvudhögtalarens mått (B x H x D):** 175 x 252 x 215 mm
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 524 x 353 x 408 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 12,9 kg

## Produktfördelar

### Uppspelning av MP3-CD eller WMA-CD

MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. Du kan lagra upp till 10 timmar med musik på en enda CD-skiva. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat och ger snabb och enkel överföring av ljudfiler. Windows Media Audio (WMA) är ett högkomprimerat, digitalt ljudformat från Microsoft som ger ett fantastiskt ljud med musikfiler som bara tar upp hälften så mycket diskutrymme och som kan hämtas på halva tiden. Du kan lagra upp till 20 timmar med högkvalitativ WMA-musik, med inspelning i en bithastighet på 64 Kbps, på en enda CD-skiva.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga luddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

### Diskant- och baskontroll

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.

