

Philips
Портативен DVD плейър



PET704



Забавление, което пътува с вас

Облегнете се, отпуснете се и гледайте филми в движение със 7-инчовия TFT LCD дисплей Philips PET704. Наслаждавайте се на любимите си DVD филми, MP3-CD и CD музика или се възхищавайте на JPEG снимките си по всяко време, навсякъде.

Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвеждане на DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD дискове
- Възпроизвежда музика от MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

За вашето удобство при гледане

- 7" TFT цветен LCD дисплей за висококачествен образ
- Наслаждавайте се на филми в широкоекранен формат 16:9
- Вградена качествена стерео тонколони

За максимално удобство

- Приложени адаптер за кола и удобно дистанционно управление
- Споделете забавлението с двете гнезда за слушалки
- До 2,5 часа време на възпроизвеждане с акумулаторна батерия*

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Стъпка на пикселите: 0,107(Ш) x 0,370(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, екранно меню, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискете: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- вход за прав ток (DC): 12 V
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари: да

Акcesoари

- AC/DC адаптер: AY4127/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Акумулаторна батерия: AY4390 (DC 7,2V, Ni-MH акумулаторни батерии)
- Кабели: 1 x AV кабел
- Комплект за автомобил: AY4128 (адаптер за гнездо за запалка, 12V DC)
- Дистанционно управление: AY5507 тънко дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 европейски езика

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 203 x 40,4 x 150 мм
- Тегло на изделието: 0,71 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 254 x 196 x 112 мм
- Габарити на кашона: 344 x 271 x 205 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тип опаковка: D-бокс
- Тегло на общия кашон: 5,09 кг

Акценти на продукта

Музика от CD, MP3-CD, CD и CD-RW

MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

Споделяйте картинни CD (JPEG)

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да разглеждате изображения в движение и да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие при разглеждането им.



Дата на издаване
2009-01-22

Версия: 1.1.8

12 NC: 8670 000 27829
EAN: 87 12581 32036 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com